

Istruzioni per il montaggio e per l'uso

(Istruzioni per il montaggio e per l'uso originali)

3626-011000 it**T...****Turbogianti idrodinamici a riempimento costante**

compresa esecuzione secondo Direttiva 94/9/CE

ATTENZIONE!**Prima del montaggio e della messa in funzione, leggere il presente manuale e conservarlo per usi futuri!**

N° di serie ¹⁾		
Tipo di giunto ²⁾		
Anno di costruzione		
Massa (peso)		kg
Potenza trasmessa		kW
Numero di giri d'azionamento		min ⁻¹
Liquido d'esercizio	<input type="checkbox"/> olio minerale <input type="checkbox"/> acqua <input type="checkbox"/>	
Quantità di riempimento		dm ³ (litri)
Temperatura di reazione nominale dei tappi fusibili di sicurezza		°C
Tipo di giunto di collegamento		
Livello di pressione acustica $L_{PA,1m}$		dB
Posizione di montaggio	<input type="checkbox"/> orizzontale <input type="checkbox"/> verticale	
Azionamento mediante	<input type="checkbox"/> girante esterna <input type="checkbox"/> girante interna	

Qualora le indicazioni sulla copertina non fossero complete, contattare Voith Turbo.

¹⁾ Per la corrispondenza indicare il n° di serie (→ **capitolo 19, pagina 80**).²⁾ T...: olio / TW...: acqua.

Indice

1	Dati tecnici.....	5
2	Dichiarazione del produttore.....	7
2.1	Dichiarazione riguardo a gruppi costruttivi e componenti	7
2.2	Dichiarazione di conformità CE (Direttiva 94/9/CE, allegato X.B)	8
3	Prefazione.....	9
3.1	Istruzioni generali.....	9
4	Sicurezza	10
4.1	Istruzioni e simboli	10
4.2	Uso conforme	11
4.3	Uso non conforme	11
4.4	Modifiche costruttive	11
4.5	Avvertenze generali sui pericoli	12
4.6	Pericoli residui	14
4.7	Come comportarsi in caso d'incidenti	14
4.8	Istruzioni importanti per il funzionamento	15
4.9	Qualifica del personale	17
4.10	Monitoraggio del prodotto	17
5	Trasporto e stoccaggio	18
5.1	Stato al momento della consegna	18
5.2	Ambito di fornitura.....	18
5.3	Trasporto	18
5.4	Sollevamento	19
5.5	Stoccaggio/imballaggio/protezione	22
5.5.1	Stoccaggio del turbogiunto idrodinamico	22
5.5.2	Stoccaggio degli elementi elastici	23
6	Turbogiunti idrodinamici di Voith a riempimento costante	24
6.1	Funzionamento	24
6.2	Denominazione del tipo	25
6.3	Esempi di tipi di giunto	27
6.3.1	Giunti di collegamento dal lato azionamento	27
6.3.2	Giunto di collegamento dal lato condotta.....	28
7	Coppie di serraggio	29
7.1	Viti senza testa e viti di arresto	29
7.2	Tappi fusibili di sicurezza, tappi di riempimento, tappi ciechi, tappi spia e viti ugello	30
7.3	Viti di fissaggio	30
8	Montaggio del giunto del tipo di base T.....	31
8.1	Utensili	31
8.2	Preparazione.....	32
8.3	Applicazione.....	34
8.4	Dispositivi di applicazione	36
9	Montaggio del giunto del tipo di base TN	37
9.1	Montaggio	38
10	Allineamento	40
10.1	Giunti di collegamento elastici	40
10.1.1	Giunti di collegamento dal lato azionamento (azionamento a ruota esterna).....	40
10.1.2	Giunto di collegamento dal lato condotta (azionamento a ruota esterna)	41
10.2	Lunghezze di montaggio e assegnazioni del tipo turbogiunto idrodinamico/giunto di collegamento elastico	42
10.3	Tolleranze di allineamento	42
10.4	Procedura di allineamento	43
11	Liquidi d'esercizio	45
11.1	Requisiti del liquido d'esercizio olio minerale.....	45
11.2	Oli minerali.....	46

11.2.1	Liquidi d'esercizio utilizzabili	46
11.2.2	Temperatura d'esercizio spesso superiore a 100 °C	46
11.2.3	Proposte di tipi.....	46
11.3	Proposte di tipi per requisiti particolari.....	47
11.4	Requisiti del liquido d'esercizio acqua.....	48
11.4.1	Liquidi d'esercizio utilizzabili	48
11.4.2	Liquido d'esercizio acqua per turbogianti idrodinamici con valvole centrifughe (tipi TW...F...)	48
12	Riempimento, controllo del livello di riempimento e svuotamento	50
12.1	Riempimento del giunto.....	51
12.1.1	Riempimento di giunti montati orizzontalmente.....	51
12.1.2	Riempimento di giunti montati verticalmente	52
12.2	Controllo del riempimento	53
12.2.1	Controllo del riempimento per giunti montati orizzontalmente	53
12.2.2	Controllo del livello di riempimento in turbogianti montati verticalmente.....	53
12.3	Svuotamento del giunto.....	54
12.3.1	Svuotamento di giunti montati orizzontalmente senza camera di ritardo	54
12.3.2	Svuotamento di giunti montati orizzontalmente con camera di ritardo.....	54
12.3.3	Svuotamento di giunti montati verticalmente.....	55
13	Messa in funzione	56
14	Funzionamento.....	58
15	Manutenzione, riparazione	58
15.1	Pulizia esterna	61
15.2	Giunto di collegamento elastico	62
15.2.1	Controllo dell'usura dell'elemento elastico	62
15.2.2	Intervalli di manutenzione.....	63
15.3	Cuscinetti.....	63
15.3.1	Lubrificazione dei cuscinetti con liquido d'esercizio olio minerale	63
15.3.2	Lubrificazione dei cuscinetti con liquido d'esercizio acqua.....	63
15.3.3	Cambio dei cuscinetti / Rilubrificazione	63
15.4	Tappi fusibili di sicurezza.....	64
15.4.1	Tappi fusibili di sicurezza in giunti non adatti per l'impiego in atmosfere esplosive.....	65
15.4.2	Tappi fusibili di sicurezza in giunti adatti per l'impiego in atmosfere esplosive	66
16	Verbale di verifica di montaggio, di messa in funzione e di manutenzione	67
16.1	Verbale di verifica di montaggio	68
16.2	Verbale di messa in funzione	70
16.3	Verbale di manutenzione per la manutenzione generale	71
16.3.1	Verbale di manutenzione per il giunto di collegamento elastico.....	72
17	Smontaggio del giunto	73
17.1	Preparazione	73
17.2	Estrazione.....	74
17.2.1	Estrazione con il dispositivo di estrazione idraulico.....	75
17.2.2	Estrazione con il dispositivo di estrazione meccanico.....	76
18	Guasti – rimedi	77
19	Richieste, richiesta di montatori e ordine di pezzi di ricambio	80
20	Monitoraggio della temperatura	81
20.1	Dispositivo di commutazione termomeccanico MTS per preavvertimento	81
20.2	Dispositivo di commutazione termico senza contatto BTS	82
20.2.1	Dispositivo di commutazione termico senza contatto BTS per preavverti- mento	82
20.2.2	Dispositivo di commutazione termico senza contatto BTS-Ex per la limitazione della temperatura superficiale massima.....	83
20.3	Dispositivo di misurazione termico senza contatto BTM per preavvertimento	84

21	Informazioni sui pezzi di ricambio	86
21.1	Pezzi di ricambio per tipo 154 T	87
21.2	Pezzi di ricambio per tipi 206 - 274 T	87
21.3	Pezzi di ricambio per tipi T e TN	88
21.3.1	Pezzi di ricambio per tipi 366 - 1150 T	89
21.3.2	Pezzi di ricambio per tipi 366 - 650 TN	89
21.4	Pezzi di ricambio per tipi 274 TV / TVV	91
21.5	Pezzi di ricambio per tipi TV / TVV e TVN / TVVN	92
21.5.1	Pezzi di ricambio per tipi 366 - 1150 TV / TVV	93
21.5.2	Pezzi di ricambio per tipi 366 - 650 TVN / TVVN	93
21.6	Pezzi di ricambio per tipi TVVS e TVVSN	94
21.6.1	Pezzi di ricambio per tipi 422 - 1150 TVVS	95
21.6.2	Pezzi di ricambio per tipi 422 - 650 TVVSN	95
21.7	Pezzi di ricambio per tipo 154 DT	96
21.8	Pezzi di ricambio per tipi 206 DT e 274 DT / DTV	97
21.9	Pezzi di ricambio per tipi 1150 DT / DTV	98
22	Informazioni sui pezzi di ricambio dei giunti di collegamento	100
22.1	Giunti di collegamento lato azionamento	100
22.1.1	Giunto a pacchetto elastico tipo EPK	100
22.1.2	Giunto a elementi elastico tipo EEK	100
22.1.3	Giunto a camma elastico tipo ENK	101
22.2	Giunti di collegamento lato condotta	101
22.2.1	Giunto Nor-Mex G	101
23	Rappresentanze di Voith Turbo GmbH & Co. KG	103
24	Indice analitico	106

1 Dati tecnici

Indicazioni necessarie per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva:



CE - Marcatura:		
Temperatura ambiente, se differente da -25 °C T _a +40 °C		°C
Temperatura massima superficiale (T ₃ = 200 °C, T ₄ = 135 °C o differente)		°C
Monitoraggio della temperatura	<input type="checkbox"/> MTS ¹⁾ per preavvertimento <input type="checkbox"/> BTS ²⁾ per preavvertimento <input type="checkbox"/> BTS-Ex ²⁾ per limitazione della temperatura superficiale massima dei turbogiunti idro- dinamici Voith Turbo secondo Direttiva CE 94/9/CE Temperatura massima consen- tita del turbogiunto idrodinamico all'inserimento del motore:	°C
Temperatura di reazione nominale del monitoraggio temperatura		°C
Quantità di riempimento ³⁾ massima consentita		dm ³ (litri)
Tappo fusibile di sicurezza (SSS)	<input type="checkbox"/> SSS <input type="checkbox"/> SSS-X	
Un sovraccarico (vedere il capitolo 4.8) che causa l'intervento del fusibile termico (tappo/i fusibile di sicurezza o BTS-Ex) necessita della disattivazione dell'alimentazione di potenza dopo		s (sec)
Per disattivare l'alimentazione di potenza prima dell'intervento dei tappi fusibili di sicurezza è necessa- rio un monitoraggio aggiuntivo del numero di giri di condotta.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Dopo l'attivazione del motore, il mo- nitoraggio del numero di giri di con- dotta deve essere effettuato dopo		s (sec)
Diametro azionamento ⁴⁾		mm
Diametro condotta ⁴⁾		mm
Cambio dei cuscinetti a rotolamento		ore

Tabella 1

¹⁾ MTS: dispositivo di commutazione termomeccanico (vedere il **capitolo 20.1**).

²⁾ BTS: dispositivo di commutazione termico senza contatto (vedere il **capitolo 20.2**).

³⁾ Valido in mancanza d'indicazione della quantità di riempimento nella copertina.

⁴⁾ Diametro e accoppiamento del mozzo o dell'albero da aggiungere mediante collegamento albero-mozzo.



Indicazioni aggiuntive necessarie per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva:

2 Dichiarazione del produttore

2.1 Dichiarazione riguardo a gruppi costruttivi e componenti

Dal 29 dicembre 2009, negli Stati Membri della Comunità Europea deve essere obbligatoriamente adottata la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Secondo le definizioni della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE e le versioni della guida per l'attuazione della Direttiva Macchine pubblicata a dicembre 2009, i turbogianti idrodinamici del gruppo prodotto componenti di avviamento di Voith non riguardano né le "macchine" né le "quasi macchine", bensì i gruppi costruttivi o componenti.

In virtù della non attinenza dei nostri prodotti alle quasi-macchine, non si rilascia alcuna dichiarazione secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Per questi prodotti è altresì possibile non rilasciare alcuna dichiarazione di conformità CE, né è richiesto effettuare alcuna marcatura CE, salvo prescrizione contraria di altre Direttive CE o disposizioni.

Voith, in qualità d'azienda certificata, assicura tramite Sistemi di Gestione della Qualità interni nonché applicazione delle norme armonizzate che per i propri prodotti vengono osservati i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

La documentazione tecnica attinente ai prodotti Voith è caratterizzata da completezza tale da consentirne l'incorporazione sicura in macchine o quasi-macchine e, se tale documentazione viene rispettata, anche la successiva operatività sicura dell'intera macchina per quanto concerne i prodotti Voith.

Redatto a
il

Crailsheim, Germania
10. gennaio 2014

Nome del
firmatario

Sr. J. Hagedorn,
Direzione settore componenti di avviamento

Firma

2.2 Dichiarazione di conformità CE (Direttiva 94/9/CE, allegato X.B)

a conferma della conformità dell'apparecchio alla Direttiva 94/9/CE.

Il produttore **Voith Turbo GmbH & Co. KG,**
Voithstraße 1, D-74564 Crailsheim

dichiara che il seguente apparecchio:

Denominazione T...
Turbogiunto idrodinamico a riempimento costante

Numero di serie sec. le bolle di consegna

è conforme alle disposizioni delle norme armonizzate di seguito riportate, nella versione valida alla data di sottoscrizione:

EN ISO 12100-1 / -2	Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione Parte 1: Terminologia di base, metodologia Parte 2: Principi tecnici
EN 1127-1 / -2	Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Concetti fondamentali e metodologia
EN 13463-1	Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive, Parte 1: Metodo di base e requisiti
EN 13463-5	Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive, Parte 5: Protezione per sicurezza costruttiva „c“
EN 13463-8	Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive, Parte 8: Protezione per immersione in liquido „k“
EN 1710	Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee

ed è altresì conforme alle norme europee e nazionali e prescrizioni tecniche di seguito riportate, nella versione valida alla data di sottoscrizione:

TRBS 2153 Prevenzione di rischi di accensione derivanti da cariche elettrostatiche

In caso di qualsivoglia modifica da parte dell'utilizzatore ai componenti forniti la validità della dichiarazione decade.

Redatto a Crailsheim, Germania
il 10. gennaio 2014

Nome del Sr. J. Hagedorn,
firmatario Direzione settore componenti di avviamento

Firma

3 Prefazione

3.1 Istruzioni generali

Il presente manuale è finalizzato ad aiutare l'utilizzatore a usare il turbogiunto idrodinamico con giunto di collegamento in modo sicuro, conforme all'uso previsto ed economico.

Il rispetto delle indicazioni di queste istruzioni consente di

- aumentare l'affidabilità e la durata del giunto e dell'impianto
- prevenire rischi
- ridurre le riparazioni e i tempi di fermo macchina

Il presente manuale deve

- **essere sempre disponibile nel luogo d'impiego della macchina,**
- **essere letto e adottato da ciascuna persona che trasporta il giunto, esegue lavori nel giunto oppure lo mette in funzione.**

Il giunto è costruito secondo lo stato della tecnica e le norme di sicurezza tecnica riconosciute. In caso di manipolazione impropria e uso non conforme potrebbero tuttavia configurarsi rischi per l'incolumità e la vita dell'utilizzatore o di terzi, nonché pregiudizievoli per la macchina e altri beni materiali.

Pezzi di ricambio:

I pezzi di ricambio devono corrispondere ai requisiti tecnici definiti da Voith. Se si utilizzano pezzi di ricambio originali ciò è garantito.

Il montaggio e/o l'utilizzo di pezzi di ricambio non originali possono modificare in modo negativo le caratteristiche costruttive prescritte dei **turbogiunti idrodinamici di Voith**, compromettendone con ciò la sicurezza.

È esclusa qualsiasi responsabilità di Voith per danni derivanti dall'utilizzo di pezzi di ricambio NON originali.

Per la manutenzione usare apparecchiatura d'officina adatta. Una manutenzione o riparazione a regola d'arte può essere garantita solo dal produttore o da un'officina qualificata autorizzata.

Nel redigere il presente manuale è stata posta la massima attenzione possibile. Qualora si desiderassero ulteriori informazioni rivolgersi a:

Voith Turbo GmbH & Co. KG

Start-up Components

Voithstr. 1

74564 Crailsheim

GERMANIA

Tel. +49 7951 32-0

Fax. +49 7951 32-480

startup.components@voith.com

www.voithturbo.com/startup-components

© Voith Turbo 2014.

Salvo espressamente autorizzato, cessione e riproduzione del presente documento, nonché riutilizzo e passaggio ad altri del contenuto sono vietati. Qualsiasi violazione obbliga al risarcimento dei danni. Sono riservati tutti i diritti per la registrazione di brevetti, modelli di utilità o modelli industriali.

La ditta Voith Turbo si riserva il diritto di apportare modifiche.

4 Sicurezza

4.1 Istruzioni e simboli

Le avvertenze di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono contrassegnate particolarmente con segni di sicurezza secondo DIN 4844:















Danno per...	Parola di avvertimento	Definizione	Conseguenze	Simbolo
Persone, cose	PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!	Avvertenze sulla protezione contro l'esplosione	Rischio di esplosione	
Persone	PERICOLO!	Pericolo imminente	morte o lesioni gravissime (mutilazioni)	
Persone	AVVERTIMENTO!	Situazione potenzialmente pericolosa	possibile morte o lesioni gravissime	
Persone	CAUTELA!	Situazione meno pericolosa	possibili lesioni lievi o minime	
Persone, cose	Carichi sospesi	Situazione potenzialmente pericolosa	possibile morte o lesioni gravissime	
Persone, cose		Avvertimento da sostanze infiammabili	Rischio d'incendio	
Persone		Usare una protezione per gli occhi	Rischio di perdita della vista	
Persone		Usare una protezione auricolare	Danni all'udito	
Cose	ATTENZIONE!	Situazione potenzialmente dannosa	possibile danneggiamento – del prodotto – cose circostanti	
–	Nota! Informazione!	Indicazioni d'impiego e altre informazioni utili	impiego efficiente	

Tabella 2

La marcatura con simbolo Ex () indica possibili rischi che devono essere considerati solo per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive.

Se accanto al simbolo per la protezione contro l'esplosione () è riportato un altro simbolo ( oppure ) le avvertenze devono essere rispettate anche per il funzionamento al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive.

4.2 Uso conforme

Il turbogiunto idrodinamico a riempimento costante serve per trasmettere la coppia dal motore d'azionamento alla macchina operatrice.

La **potenza** consentita durante l'esercizio stazionario a un determinato **numero di giri dell'azionamento** e a un determinato **riempimento del giunto** (liquido d'esercizio e quantità di riempimento) è riportata nella copertina del presente manuale. Un uso diverso o per altro scopo, come ad esempio per potenze più alte, numeri di giri più alti, altri liquidi d'esercizio o per condizioni d'esercizio non concordate è considerato non conforme.

Nell'uso conforme rientra anche il rispetto delle presenti istruzioni di montaggio e per l'uso, nonché l'osservanza delle condizioni di ispezione e manutenzione.

Il produttore **non** si assume alcuna responsabilità per danni riconducibili a un uso non conforme.

Il rischio in questo caso è completamente a carico dell'utilizzatore.

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

Se al capitolo 1 non è riportata alcuna indicazione, questo giunto non può essere usato in atmosfera potenzialmente esplosiva!

Verificare se il giunto è omologato, secondo marcatura, per le zone a rischio di esplosione.



Nota!

In caso di cambiamento della zonizzazione, il gestore è tenuto a controllare se il turbogiunto idrodinamico può continuare a essere operato in tale zona.



4.3 Uso non conforme

Vedere le relative indicazioni di pericolo riportate nei rispettivi capitoli.

4.4 Modifiche costruttive

PERICOLI!

Modifiche costruttive al turbogiunto idrodinamico non eseguite a regola d'arte potrebbero causare lesioni alle persone e danni materiali!

Eseguire modifiche, annessioni o trasformazioni al turbogiunto idrodinamico solo se autorizzati da Voith Turbo GmbH & Co. KG, Crailsheim.



4.5 Avvertenze generali sui pericoli

Per tutti i lavori sul turbogiunto idrodinamico osservare le norme antinfortunistiche locali!



PERICOLI!

– Pericoli durante il lavoro nel turbogiunto idrodinamico:

Sussiste il rischio di lesioni da taglio, intrappolamento e, in caso di temperature sotto zero, ustioni da freddo.

Non toccare mai quindi il turbogiunto idrodinamico senza guanti di protezione!

Iniziare i lavori solo dopo che il turbogiunto idrodinamico si è raffreddato al di sotto di 40°C; diversamente sussiste il rischio di ustioni!

Durante i lavori nel turbogiunto idrodinamico assicurare adeguate condizioni di luce, una zona di lavoro sufficientemente grande e buona ventilazione.

Disattivare l'impianto in cui è montato il giunto e assicurare l'interruttore contro la riattivazione.

Per ogni lavoro nel turbogiunto idrodinamico assicurarsi che sia il motore d'azionamento sia la macchina operatrice siano fermi e che in ogni circostanza possa essere escluso un avviamento!

– Superfici calde:

Durante il funzionamento il giunto si riscalda.

Prevedere una copertura di protezione al fine di proteggere il giunto dal contatto! La ventilazione del giunto non deve però essere compromessa.

In nessun caso raffreddare il giunto con liquidi!

→ Per la copertura di protezione vedere il capitolo 13

– Parti rotanti:

Parti rotanti, come ad esempio il turbogiunto idrodinamico stesso e le parti esposte degli alberi, devono essere protette con una copertura di protezione contro il contatto e il trascinarsi di parti distaccate!

Non operare mai il giunto senza queste coperture di protezione!

→ Per le coperture di protezione vedere il capitolo 13



→ Per il livello di pressione acustica vedere la copertina

– Rumore:

Durante il funzionamento il turbogiunto idrodinamico genera rumore.

Se il livello di pressione acustica equivalente classificato A $L_{PA, 1m}$ è superiore a un valore di 80 dB(A), può comportare danni all'udito!

Indossare una protezione auricolare!

– Scossa elettrica:

Il contatto con morsetti, linee e parti degli apparecchi aperti o esposti può comportare lesioni gravi o esposizione al rischio di morte!

In caso di errore possono condurre relativo potenziale di rete anche gruppi che in condizioni operative normali sono a potenziale zero.

– **Fuorigiri:**

Solo per impianti in cui sono possibili i fuorigiri (superamento del numero di giri nominale):

verificare se l'intero impianto è dotato di un dispositivo di prevenzione sicura del fuorigiri (ad esempio freno o blocco antiritorno).

Per il numero di giri nominale vedere la copertina.

– **Temperature ambiente estreme:**

Temperature ambiente estreme possono comportare sovraccarichi termici del turbogiunto idrodinamico con conseguenti schizzi dai tappi fusibili di sicurezza, che potrebbero causare lesioni gravi a persone presenti nell'area circostante e danneggiamenti al turbogiunto idrodinamico!

Con il liquido d'esercizio acqua:

la temperatura ambiente deve essere al di sopra del punto di congelamento del liquido per l'esercizio! Il giunto può essere danneggiato dal liquido d'esercizio congelato!

Osservare i limiti di temperatura indicati (vedere il capitolo 4.8)!

– **Schizzi e fuoriuscita di liquido d'esercizio:**

In caso di un sovraccarico termico del turbogiunto idrodinamico intervengono i tappi fusibili di sicurezza. Il liquido d'esercizio fuoriesce attraverso questi tappi fusibili di sicurezza.

Dopo una spruzzatura di liquido dai tappi fusibili di sicurezza disinserire immediatamente l'azionamento!

Gli apparecchi elettrici accanto al giunto devono essere protetti dagli spruzzi!

Assicurarsi che il liquido d'esercizio spruzzato non possa andare a contatto con persone! Sussiste il rischio di ustioni!

Le persone che sostano in prossimità del turbogiunto devono indossare gli occhiali di protezione. Sussiste il rischio di perdita della vista da schizzi di liquido d'esercizio caldo!

Assicurarsi che il liquido spruzzato non possa andare a contatto con parti calde della macchina, riscaldatori, scintille o fiamme libere! Sussiste il rischio d'incendio!

Per evitare una esposizione a rischio (ad esempio rischio di scivolamento, rischio d'incendio) da olio fuoriuscito, questo deve essere immediatamente rimosso!

Raccogliere il metallo d'apporto per brasatura spruzzato dai tappi fusibili di sicurezza.

Raccogliere il liquido d'esercizio fuoriuscito affinché non vada a contatto con parti (motore, cinghie) dove potrebbe innescare accensioni.

Se necessario prevedere una vasca di raccolta sufficientemente grande!

Rispettare le istruzioni riportate nelle schede di sicurezza!

– **Rischio d'incendio:**

Dopo l'intervento dei tappi fusibili di sicurezza, l'olio spruzzato potrebbe incendiarsi su superfici calde e innescare un incendio oltre che rilasciare gas e vapori tossici. Sussiste il rischio di ustioni e avvelenamento, nonché il rischio di danni a macchine, ambiente e beni.

Dopo l'intervento dei tappi fusibili di sicurezza, disattivare immediatamente la macchina motore!

Rispettare le istruzioni riportate nelle schede di sicurezza!





– **Controllo del contenuto di metano prima di lavori nel turbogiunto:**

Per garantire la sicurezza durante lavori di montaggio, manutenzione e smontaggio eseguiti in sotterranei nel turbogiunto idrodinamico il cui involucro è in lega d'alluminio e la cui copertura di protezione è stata rimossa, il controllo del contenuto di metano deve essere eseguito in loco con apparecchi adatti. Prima d'iniziare ed eseguire tali lavori, il contenuto di metano nell'area del turbogiunto idrodinamico non può superare il valore limite consentito (ad esempio 1% vol. in Russia). Se tale valore viene superato, i lavori devono essere cessati finché si riscende sotto al valore limite.

4.6 Pericoli residui



PERICOLI!

Le conseguenze di un uso improprio o errato possono essere morte, lesioni gravi o lesioni lievi, nonché danni ai beni e all'ambiente.

Nel o con il turbogiunto idrodinamico possono lavorare solo persone adeguatamente qualificate, istruite e autorizzate!

Rispettare gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza!

4.7 Come comportarsi in caso d'incidenti



AVVERTIMENTO!

Rispettare le regole di condotta locali!

4.8 Istruzioni importanti per il funzionamento

ATTENZIONE!

Se durante il funzionamento vengono accertate irregolarità, il gruppo d'azionamento deve essere immediatamente disattivato!



– Potenza trasmessa:

Nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso viene indicata la possibile potenza trasmessa a un determinato numero di giri dell'azionamento e a un determinato riempimento del giunto (liquido d'esercizio e quantità di riempimento). Tali valori descrivono un punto di lavoro consentito per l'esercizio stazionario del giunto.

Per un esercizio stazionario del giunto in un altro punto di lavoro è necessaria l'autorizzazione della ditta Voith Turbo!

– Liquido d'esercizio:

Utilizzare solo il liquido d'esercizio indicato nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso!

Operare il turbogiunto idrodinamico solo con la quantità di riempimento di liquido d'esercizio indicato nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso.

Se la quantità di riempimento è troppo bassa il giunto viene sovraccaricato termicamente, in caso di sovrariempimento la pressione interna può danneggiare il giunto.

– Riscaldamento al ciclo di avvio:

Durante il ciclo di avvio, sulla base dello scorrimento più alto il turbogiunto idrodinamico si riscalda maggiormente rispetto al funzionamento continuo. Per evitare un sovraccarico termico, assicurarsi che tra i cicli di avvio vi siano pause sufficienti!

– Caratteristica di avviamento per turbogiunti idrodinamici con camera di ritardo:

Durante il ciclo di avvio il liquido d'esercizio viene alimentato dalla camera di ritardo alla camera di lavoro del turbogiunto idrodinamico. A turbogiunto fermo, il liquido d'esercizio ritorna nella camera di ritardo. Per ottenere una corretta caratteristica di avviamento, assicurarsi che tra i cicli di avvio vi siano pause sufficienti (pochi minuti!)

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

– Temperatura del giunto:

Contattare Voith Turbo se il turbogiunto idrodinamico deve essere utilizzato a temperature ambiente

- inferiori ai -25 °C con liquido d'esercizio olio

- inferiori ai 0 °C con liquido d'esercizio acqua (punto di congelamento)!

Vedere anche la documentazione d'ordine.

Il giunto può essere danneggiato dal surriscaldamento!

Se è consentita adeguata ventilazione, la temperatura nominale del giunto per l'uso previsto non viene superata.

Valido solo per giunti in zone EX:

assicurarsi che l'aria circostante il turbogiunto idrodinamico non superi il limite consentito.



→ Dati tecnici:
capitolo 1,
pagina 5

→ Dati tecnici:
capitolo 1,
pagina 5

– **Tappi fusibili di sicurezza:**

I tappi fusibili di sicurezza proteggono il turbogianto idrodinamico da danneggiamenti riconducibili a sovraccarico termico.

Dopo l'intervento di un tappo fusibile di sicurezza, disattivare immediatamente il motore d'azionamento!

Utilizzare solo tappi fusibili di sicurezza originali con la temperatura nominale di reazione indicata nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso!

→ Dispositivi di
monitoraggio:
capitolo 20,
pagina 81

– **Dispositivi di monitoraggio:**

Controllare se i dispositivi di monitoraggio sono pronti per il funzionamento.

Riparare immediatamente i dispositivi di monitoraggio difettosi!

Non escludere mai i dispositivi di sicurezza!

– **Blocco:**

Se nella macchina operatrice è presente un blocco, ciò può causare un surriscaldamento del turbogianto idrodinamico e un intervento dei tappi fusibili di sicurezza che mette in pericolo le persone, il turbogianto idrodinamico e l'ambiente.

Disattivare immediatamente il gruppo motore!



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

– **Sovraccarico del giunto:**

Dopo l'intervento del fusibile termico, l'alimentazione di potenza deve essere disattivata al più tardi dopo il tempo richiesto al capitolo 1.

In caso d'azionamento a più motori deve essere disinserito l'intero impianto!

Se è richiesto un monitoraggio aggiuntivo del sovraccarico, deve essere monitorato il numero di giri di condotta.

Se il numero di giri di condotta non raggiunge il valore del numero di giri di azionamento per oltre il 10%, l'alimentazione di potenza deve essere immediatamente disinserita.

Il disinserimento dell'alimentazione di potenza è necessario in quanto diversamente la temperatura superficiale specificamente indicata non può essere rispettata.

→ Dati tecnici:
capitolo 1,
pagina 5



Nota!

Un sovraccarico del giunto si ha quando

– la macchina operatrice si blocca

– durante il regime nominale o l'avviamento la macchina operatrice viene sovraccaricata in modo non consentito

(contattare Voith Turbo).

– **Giunti di collegamento:**

Giunti di collegamento del tipo EPK:

Dopo una rottura (taglio) degli elementi elastici di un giunto di collegamento EPK l'azionamento deve essere immediatamente disinserito!

In caso di un azionamento a più motori, disinserire l'intero impianto!

Si raccomanda di eseguire un controllo regolare dello stato di usura del respingente.

Giunti di collegamento dei tipi ENK, EEK, Nor-Mex G:

Se gli elementi elastici sono troppo consumati, sussiste il rischio d'urto l'una con l'altra di parti del giunto di collegamento.

- Rischio d'incendio e d'esplosione da formazione di scintille!
- Rischio mortale da pezzi rotti espulsi in aria!
- Rischio di danneggiamento alla macchina di azionamento e condotta!

→ **Giunti di collegamento:**
capitolo 22,
pagina 100

4.9 Qualifica del personale

Tutti i lavori come ad esempio trasporto, stoccaggio, installazione, collegamento elettrico, messa in funzione, esercizio, manutenzione, manutenzione pilota e riparazione, devono essere eseguiti solo da personale specializzato qualificato e autorizzato.

In virtù delle presenti avvertenze di sicurezza basilari, per personale specializzato qualificato s'intendono le persone edotte su trasporto, In virtù delle presenti avvertenze di sicurezza basilari, per personale specializzato qualificato s'intendono le persone edotte su trasporto, stoccaggio, installazione, collegamento elettrico, messa in funzione, manutenzione, manutenzione pilota e riparazione e che sono in possesso di relativa qualifica per l'attività.

Tale personale deve essere in possesso della relativa formazione, istruzione o abilitazione per:

- operare ed eseguire la manutenzione degli impianti in modo appropriato e secondo gli standard di sicurezza tecnica
- usare in modo appropriato dispositivi di sollevamento, mezzi d'imbracatura e punti d'imbracatura
- smaltire in modo appropriato fluidi e relativi componenti come ad esempio grasso lubrificante
- mantenere e usare l'equipaggiamento di sicurezza secondo gli standard di sicurezza tecnica
- prevenire incidenti e prestare il primo soccorso

Il personale da addestrare può lavorare nel turbogiunto idrodinamico solo sotto sorveglianza di una persona qualificata e autorizzata.

Il personale impiegato per i lavori nel giunto deve

- essere affidabile
- avere l'età minima prescritta per legge
- essere addestrato, istruito e autorizzato per i lavori previsti

4.10 Monitoraggio del prodotto

Per legge siamo tenuti a monitorare i nostri prodotti anche dopo la consegna.

Non esitate a comunicarci qualunque informazione che possa essere di nostro interesse. Ad esempio:

- Variazione nei dati d'esercizio.
- Esperienze con l'impianto.
- Guasti ripetitivi.
- Difficoltà incontrate con le presenti istruzioni per il montaggio e per l'uso.



→ **Il nostro indirizzo è riportato a pagina 9**

5 Trasporto e stoccaggio

5.1 Stato al momento della consegna

- Tipo base T...:
Il turbogiunto idrodinamico viene fornito completo con giunto di collegamento annesso (se compreso nell'ambito di fornitura).
- Tipo base T...N...:
Il turbogiunto idrodinamico viene fornito completo con flangia accoppiata primaria annessa.
- Il turbogiunto idrodinamico non è riempito.
Se il liquido d'esercizio è compreso nella fornitura, lo stesso viene fornito in un recipiente separato.
Il riempimento del liquido d'esercizio è a cura del gestore.
- Vengono forniti in dotazione vari accessori separati.
Tipo base T...: vengono anche fornite in dotazione vite di arresto e rondella di ritegno.

→ Riempimento del giunto:
capitolo 12,
pagina 50



ATTENZIONE!

Lo smaltimento dell'imballo e delle parti usate deve essere eseguito secondo le disposizioni del Paese in cui viene installato l'apparecchio!

5.2 Ambito di fornitura

Il turbogiunto idrodinamico viene fornito conformemente all'indicazione riportata nella copertina.

Un set di tappi fusibili di sicurezza viene fornito in dotazione conformemente all'indicazione riportata nella copertina.

Parti aggiuntive dell'ambito di fornitura come giunto di collegamento, tappi fusibili di sicurezza, monitoraggio temperatura, dispositivo d'azionamento e di condotta, ecc. sono riportate nella conferma d'ordine.



→ capitolo 13,
pagina 56

5.3 Trasporto

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

In atmosfera potenzialmente esplosiva il giunto deve essere trasportato solo in imballaggio di trasporto adatto. Questo deve soddisfare gli stessi requisiti minimi richiesti per la copertura di protezione.

AVVERTIMENTO!

Componenti che cadono possono uccidere o causare lesioni gravi!

Assicurare il giunto in modo adeguato, fare attenzione alla posizione del baricentro e usare i punti d'imbracatura previsti!

Utilizzare mezzi di trasporto e d'imbracatura adatti!

Un uso errato del turbogiunto idrodinamico potrebbe comportare schiacciamento degli arti superiori e inferiori di una persona con conseguenti lesioni gravi

Solo personale specializzato può eseguire il trasporto!



→ Masse:
copertina

5.4 Sollevamento

PERICOLO!

Imbracatura del giunto

Una imbracatura e un sollevamento del turbogiunto idrodinamico eseguiti in modo improprio potrebbero comportare danni materiali e lesioni alle persone!

Il giunto deve essere sollevato solo dai punti d'imbracatura specificamente previsti (vedere le figure che seguono).

All'imbracatura e al sollevamento del turbogiunto idrodinamico deve essere assicurato che la nervatura del giunto non venga danneggiata dai dispositivi di sollevamento o di presa del carico. Cordoni danneggiati potrebbero causare uno sbilanciamento del giunto, con conseguente funzionamento scostante dell'impianto!

Non sostare sotto a carichi sospesi!



Dispositivi di sollevamento, dispositivi di presa del carico, punti d'imbracatura
Rispettare il peso del turbogiunto idrodinamico (vedere la pagina di copertina)!

I dispositivi di sollevamento (ad esempio gru, elevatori), i mezzi d'imbracatura (ad esempio catene, funi) e i punti d'imbracatura (tornichetti, per la misura della filettatura vedere la pos. 1830 o 0780, capitolo 7.3) devono

- essere controllati e approvati
- essere adeguatamente dimensionati e in perfetto stato
- essere operati solo da persone specificamente autorizzate e addestrate!

Rispettare le istruzioni per l'uso dei dispositivi di sollevamento, dei mezzi e dei punti d'imbracatura!

Dispositivi di presa del carico danneggiati o con portata inadeguata, sotto carico possono rompersi. Potrebbero derivarne lesioni gravissime e mortali!

Controllare i dispositivi di sollevamento e i dispositivi di presa del carico verificando che

- abbiano portata adeguata (per il peso vedere la copertina)
- siano in perfetto stato

Le viti ad anello sono vietate!

Utilizzare i tornichetti come raffigurato nelle figure che seguono!

Se è avvitato un giunto di collegamento, rimuoverlo al fine di poter avvitare il tornichetto.

Imbracatura corretta di un turbogiunto idrodinamico di Voith (esempio):

Rimuovere il giunto di collegamento elastico (se presente).

Avvitare un tornichetto adatto (per la misura della filettatura vedere la pos. 1830 o 0780, **capitolo 7.3**) nel giunto come mostrato nelle figure e applicare il dispositivo di presa del carico. **Per questa operazione non svitare però alcuna vite presente, ma usare la filettatura presente:**



Figura 1

**PERICOLO!**

Per il sollevamento e il rivoltamento, il giunto non può essere avviluppato con i mezzi d'imbracatura! Non sostare sotto a carichi sospesi e rispettare le norme generali di prevenzione degli incidenti.

Finché il turbogiunto idrodinamico Voith non è montato tra macchina di azionamento e condotta, deve essere assicurato contro il ribaltamento e lo scivolamento. Rischio di lesioni e rischio mortale da caduta del carico, ribaltamento e scivolamento del giunto!

Per il rivoltamento il giunto deve essere agganciato al dispositivo di presa del carico come segue:



Figura 2

PERICOLO!

Per il sollevamento utilizzare sempre almeno 2 mezzi d'imbracatura.

Per il rivoltamento utilizzare 2 mezzi d'imbracatura da ciascun lato!



Figura 3




Figura 4

Deporre con cautela il giunto su un asse di legno/pallet e assicurarlo in modo che non possa ribaltarsi.

5.5 Stoccaggio/imballaggio/protezione

5.5.1 Stoccaggio del turbogiunto idrodinamico

Stato alla consegna:

Lo stato alla consegna dei turbogiunti idrodinamici di Voith dipende dal trasporto e dalla durata di stoccaggio:

Lo stato n° 1 costituisce lo standard di fornitura; per le differenze vedere la documentazione d'ordine.

N°	- Trasporto - durata di stoccaggio consentita	Imballaggio/misure
1	- Trasporto su strada/trasporto aereo - Stoccaggio fino a 6 mesi in capannone chiuso	- Dispositivo adatto per il trasporto - Protezione contro le intemperie mediante mezzo di trasporto - Imballato con pellicola in polietilene
2	- Trasporto marittimo - Stoccaggio fino a 6 mesi in capannone chiuso	- Dispositivo adatto per il trasporto - Protetto contro spigoli vivi - Saldato in pellicola in polietilene - Essiccante secondo DIN 55473 / 55474 - Cartone resistente all'acqua o cassa di legno - Coperchio cassa rivestito internamente con pannello alveolare chiuso (Akylux). Se i pannelli sono scantonati, al di sotto porre della pellicola in PVC
3	- Trasporto marittimo - Stoccaggio fino a 12 mesi in capannone chiuso	- come 2 - Protezione migliorata
4	- Trasporto marittimo - Stoccaggio fino a 24 mesi in capannone chiuso	- come 2 - pellicola composita d'alluminio saldata anziché pellicola in polietilene

Tabella 3

Apertura dell'imballo:

Le pellicole che alla consegna vengono aperte per il controllo, per l'ulteriore stoccaggio devono essere richiuse ermeticamente. Eventualmente dovrà essere utilizzato dell'essiccante nuovo.

Prolungamento della durata di stoccaggio:

La durata di stoccaggio consentita può essere prolungata di massimo 3 volte conformemente a come descritto di seguito. A tal fine è necessario controllare l'imballo e, se necessario, sostituirlo. Dopo la sostituzione dell'essiccante, gli imballaggi con pellicola devono essere richiusi ermeticamente.

Protezione/rinnovo della protezione esterna:

La protezione esterna deve essere sostituita conformemente alla durata di stoccaggio consentita. Le parti metalliche esposte (fori mozzo, dischi freno, ecc.) devono essere spruzzate con Houghton Ensis DWG2462.

Protezione/rinnovo della protezione interna:

La protezione interna deve essere sostituita ogni anno (in caso d'imballo 4: ogni 2 anni). Il turbogiunto idrodinamico Voith all'interno deve essere umettato con uno degli oli proposti.

Turbogiunto idrodinamico su cuscinetto o montato (ruotabile):

Al rinnovo della protezione, riempire d'olio il turbogiunto idrodinamico dal centro dell'asse di rotazione, quindi ruotare l'azionamento e la presa di forza del turbogiunto almeno una volta.

Turbogiunto idrodinamico montato (non ruotabile):

Riempire il turbogiunto idrodinamico fino al tappo fusibile di sicurezza più alto (SSS).

L'olio infine deve essere nuovamente scaricato, e il turbogiunto idrodinamico richiuso come prescritto. Per le ulteriori protezioni di rinnovo pianificate, l'olio può restare nel turbogiunto purché sia assicurato che il turbogiunto idrodinamico venga nuovamente riempito d'olio prima della messa in funzione (quantità d'olio come da documentazione di progetto).

Tipi per protezione interna proposti:

Produttore	Denominazione
ARAL	olio Aral KONIT SAE 20W-20
Mobil	Mobilarma 524 (SAE 30)
Houghton	Ensis Engine Oil 20
Wintershall	Wintershall Antikorrol 20 W-20
I liquidi d'esercizio raccomandati sono approvati anche per protezione.	

Tabella 4

Se il turbogiunto idrodinamico è installato in una macchina che non viene messa in funzione, il giunto deve essere protetto dalle condizioni atmosferiche e dagli influssi ambientali. La protezione di rinnovo esterna deve essere sostituita ogni 6 mesi, quella interna ogni anno.

Prima del rinnovo della protezione, se necessario deve essere effettuata una pulizia esterna del turbogiunto idrodinamico. Le operazioni per la protezione di rinnovo esterna e interna devono essere eseguite come sopra descritto.

→ Per la pulizia esterna vedere il capitolo 15.1

ATTENZIONE!

Per i giunti del tipo "TW", in caso di stoccaggio a una temperatura inferiore a 0°C l'acqua deve essere scaricata! Pericolo di gelo!

Prima della pulizia di parti del giunto e dell'applicazione della protezione di lunga durata rimuovere gli elementi elastici (pos. 1820)!


5.5.2 Stoccaggio degli elementi elastici
PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

La durata di stoccaggio degli elementi elastici (pos. 1820) fino all'impiego nel giunto di collegamento non deve superare 4 anni.

Il vano di stoccaggio deve essere asciutto e senza polvere.

Gli elementi elastici (pos. 1820) non possono essere conservati insieme a prodotti chimici, solventi, carburanti, acidi, ecc. Gli stessi devono essere protetti dalla luce con alta percentuale di UV.



6 Turbogianti idrodinamici di Voith a riempimento costante

6.1 Funzionamento




Figura 5

Il turbogiunto di Voith è un giunto idrodinamico concepito secondo il principio Föttinger. Principalmente è costituito da due ruote a pala – la girante pompa e la girante turbina – nonché da un guscio che lo avvolge. Entrambe le ruote sono supportate l'una rispetto all'altra. La trasmissione di potenza avviene con bassa usura e non si ha alcun contatto meccanico delle parti conduttrici di forze. Nel giunto è presente una quantità costante di liquido d'esercizio.

L'energia meccanica alimentata dal motore di azionamento viene convertita in energia di flusso del liquido d'esercizio nella girante ruota collegata allo stesso. Nella ruota turbina, tale energia di flusso viene ritrasformata in energia meccanica.

Riguardo al funzionamento del giunto devono essere considerati tre stati:




Figura 6

– Fermo:

L'intero liquido d'esercizio resta fermo nel giunto.




Figura 7

– **Stato di avviamento:**

A numero di giri del motore ascendente la girante pompa accelera il liquido d'esercizio, così che nella camera di lavoro si generi una corrente circolare. L'intero vano pale della girante turbina viene lavato, e si mette in movimento sulla base dell'energia cinetica del flusso in volume. La curva della coppia durante la procedura di avviamento è predefinito dalla curva caratteristica del giunto.




Figura 8

– **Esercizio nominale:**

nell'esercizio nominale viene trasmesso solo ancora la coppia richiesta dalla macchina operatrice. Sulla base della bassa differenza dei numeri di giri tra girante pompa e girante turbina (cosiddetto scorrimento nominale), nel giunto si stabilisce uno stato idrodinamico stazionario.

6.2 Denominazione del tipo

Per giunti idrodinamici a riempimento costante, la denominazione del tipo viene determinata come segue:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Esempio: 562 TVVS03

562	T			VV	S		03			
-----	---	--	--	----	---	--	----	--	--	--

→ **Denominazione del tipo:**
vedere la **copertina** delle presenti istruzioni per l'uso

1	Grandezza giunto (diametro profilo in mm) Grandezze possibili: 154, 206, 274, 366, 422, 487, 562, 650, 750, 866, 1000, 1150
2	Numero circuiti fluidodinamici T: giunto a un circuito DT: giunto a due circuiti
3	Materiale "nessuna indicazione": silumina U: materiale ferroso
4	Liquido d'esercizio "nessuna indicazione": olio minerale W: acqua (in caso di liquido antigelo, consultare Voith)
5	Camera di ritardo "nessuna indicazione": senza camera di ritardo V: con camera di ritardo VV: con camera di ritardo ingrandita
6	Svuotamento della camera di ritardo "nessuna indicazione": svuotamento in funzione del tempo senza riempimento di ritorno dinamico F: con valvole operate a forza centrifuga (di serie, in stato inattivo aperte) Y: con riempimento di ritorno dinamico
7	Guscio "nessuna indicazione": tipo di costruzione normale S: esecuzione come guscio a camera anulare
8	Collegamento del turbogiunto idrodinamico "nessuna indicazione": esecuzione per giunto di collegamento elastico applicato dal lato esterno della ruota. N: esecuzione per flangia accoppiata primaria e giunto elastico di collegamento sull'albero del giunto.
9	Stato costruttivo "nessuna indicazione": Prototipo "vecchio": A, B, C, E, G, H, J "nuovo": 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, ...
10	Diaframma di strozzamento "nessuna indicazione": nessun diaframma di strozzamento D: con diaframma di strozzamento
11	Versione "nessuna indicazione": esecuzione normale -X: esecuzione speciale costruttiva -Z: esecuzione speciale idrodinamica
12	Possibili indicazioni integrative con testo in chiaro

6.3 Esempi di tipi di giunto

6.3.1 Giunti di collegamento dal lato azionamento

Tipo **T** (tipo di base):




Figura 9

Tipo **TV**:




Figura 10

Tipo **TVV**:




Figura 11

Tipo **TVVS**:




Figura 12

Tipo **DT**:




Figura 13

Tipo **DTV**:




Figura 14

6.3.2 Giunto di collegamento dal lato condotta

Tipo **TN** (tipo di base):




Figura 15

Tipo **TVN**:




Figura 16

Tipo **TVVN**:




Figura 17

Tipo **TVVSN**:




Figura 18

7 Coppie di serraggio

ATTENZIONE!

Serrare tutte le viti con una chiave dinamometrica con controllo coppia!




Figura 19

¹⁾ Per disposizione e numero vedere le tabelle al **capitolo 15.4**.

²⁾ A partire dalla grandezza 366.

7.1 Viti senza testa e viti di arresto

La coppia di serraggio per la vite senza testa (pos. 1845) e della vite di arresto (0050) dipende dalla relativa grandezza della filettatura:

Coppia di serraggio in Nm

Filettatura	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42
Vite senza testa	4	8	15	25	70	130				
Viti di arresto		23	46	80	195	380	660	1350	2350	3750

Tabella 5

Le coppie di serraggio delle viti senza testa valgono per le classi di resistenza a norma DIN EN 898-5 / ISO 898-5.

Le coppie di serraggio delle viti di arresto valgono per viti con classe di resistenza 8.8 o superiore (a norma DIN EN 898-1) leggermente lubrificate a olio e relativo materiale dei perni di banco.

7.2 Tappi fusibili di sicurezza, tappi di riempimento, tappi ciechi, tappi spia e viti ugello

Coppia di serraggio in Nm (grandezza filettatura)						
Grandezza giunto	Tappo fusibile di sicurezza, pos. 0395 / 0260	Tappo di riempimento, pos. 0390	Tappo cieco, pos. 0394 / 0265	Tappo spia, pos. 0396	Vite ugello, pos. 0455, pos. 0456	
154	8 (M8)	13 (M10)	8 (M8)	– –	– –	– –
206	13 (M10)	20 (M12x1,5)	13 (M10)	– –	– –	– –
274	13 (M10)	30 (M14x1,5)	13 (M10)	– –	– –	– –
da 366 a 650	50 (M18x1,5)	80 (M24x1,5)	50 (M18x1,5)	50 (M18x1,5)	48 (M16x1,5)	
da 750 a 1150	144 (M24x1,5)	235 (M36x1,5)	144 (M24x1,5)	144 (M24x1,5)	48 (M16x1,5)	

Tabella 6

7.3 Viti di fissaggio

Coppia di serraggio in Nm (grandezza filettatura)					
Grandezza del giunto	Vite di fissaggio ¹⁾ , pos. 1830 / 0780	Vite di fissaggio ¹⁾ , pos. 1660	Vite a testa cilindrica Nor-Mex G, pos. 1816 ³⁾	Vite a testa esagonale ¹⁾ EPK, pos. 1870	
154	9 (M6)	– –	– –	– –	– –
206	23 (M8)	– –	– –	– –	– –
274	68 (M12)	80 (M12)	– –	– –	– –
366	68 (M12)	80 (M12)	49 ¹⁾ (M10)	23 (M8)	
422	68 (M12)	80 (M12)	49 ¹⁾ (M10)	46 (M10)	
487	68 (M12)	80 (M12)	49 ¹⁾ (M10)	46 (M10)	
562	68 (M12)	195 (M16)	125 ²⁾ (M12)	46 (M10)	
650	135 (M16)	380 (M20)	200 ²⁾ (M14)	46 (M10)	
750	135 (M16)	380 (M20)	– –	46 (M10)	
866	250 (M20)	380 (M20)	– –	80 (M12)	
1000	250 (M20)	-- --	– –	80 (M12)	
1150	580 (M27)	-- --	– –	80 (M12)	

Tabella 7

¹⁾ Vengono utilizzate viti con una classe di resistenza 8.8 o superiore (a norma DIN EN 20898-1 / ISO 898-1).

²⁾ Vengono utilizzate viti con una classe di resistenza 10.9 o superiore (a norma DIN EN 20898-1 / ISO 898-1).

³⁾ Vedere la **figura 68, capitolo 22.2.1, pagina 101**.

8 Montaggio del giunto del tipo di base T

PERICOLO!

Per i lavori nel turbogiunto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!



– Azionamento a ruota esterna:

il giunto viene montato sull'albero della macchina operatrice e successivamente accoppiato al motore di azionamento tramite un giunto di collegamento elastico.

– Azionamento a ruota interna (caso speciale):

il giunto viene montato sull'albero del motore di azionamento e successivamente accoppiato all'albero della macchina operatrice tramite un giunto di collegamento elastico.

8.1 Utensili

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

Durante l'uso o il montaggio di un giunto per atmosfera esplosiva, utilizzare solo utensili approvati per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Evitare la formazione di scintille!

Devono essere rispettate le norme **EN 1127-1 Allegato A e EN 1127-1 capitolo 7, EN 1127-2 Allegato B e EN 1127-2 capitolo 7.**



La lista non deve essere considerata esaustiva; controllare in dettaglio con lo schema di montaggio.

Utensili:

Serie di chiavi a bocca
Serie di chiavi ad anello
Cassetta per chiavi a tubo (contiene adattatori esagonali, chiave a cricco, ecc.)
Serie di chiavi a brugola
Cacciavite
Chiave dinamometrica
Martello, martello di gomma
Assortimento di lime
Spazzola metallica

Strumenti di misura:

Comparatore con supporto
Calibro di riscontro
Micrometro a vite corrispondente al \varnothing dell'albero
Micrometro per interni corrispondente al \varnothing mozzo

Mezzi ausiliari per il montaggio:

Mezzi ausiliari per l'allineamento del motore e dell'ingranaggio (viti di fissaggio), ad esempio lamierini di spessore per i piedi del motore e dell'ingranaggio (0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 3,0 mm)
Tela abrasiva, grana 100, 240

Dispositivi di sollevamento e dispositivi di presa del carico:

- Gru.
- Per l'aggancio del giunto 2 maniglioni con perni di sollevamento del carico adatti.
Rispettare le figure 20 e 21 a pagina 34 !
- Catene o funi regolabili con adeguata resistenza alla trazione (vedere i pesi singoli).

→ Per la grandezza della filettatura vedere il capitolo 7, pagina 29

→ Per i comparatori vedere il capitolo 10.4, pagina 43

→ Per la grandezza dei golfari girevoli vedere il capitolo 7.3, pagina 30, pos. 1830 per T, pos. 0780 per TN

8.2 Preparazione

→ **Figura 22,**
pagina 35

- Se la lunghezza del perno di banco su cui viene montato il giunto è cambiata oppure non è nota a Voith Turbo, controllare la lunghezza della vite di arresto.
- Controllare la concentricità dei perni di banco del motore d'azionamento e della macchina operatrice.
- Pulire le superfici di regolazione di perni di banco e mozzi, rimuovere con tela smeriglio e controllare le misure di assemblaggio.
- Se vengono montate flange da avvitare, devono essere sgrassate.
- Le filettature delle viti devono essere leggermente lubrificate a olio.



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

- Gli alberi che vengono collegati al turbogiointo idrodinamico mediante giunto elastico di collegamento, durante il funzionamento non devono superare 80 °C.

- Spalmare uno strato fine di lubrificante sui perni di banco.



Nota!

Utilizzare lubrificanti con le seguenti caratteristiche:

- gamma temperatura d'impiego: -20 °C...+180 °C,
- resistenti all'acqua e ai lavaggi con acqua,
- effetto protettivo contro l'ossidazione per sfregamento e la corrosione.

– Proposte di lubrificanti:

Produttore	Denominazione	Nota
Dow Corning	Molykote G-N Plus Paste Molykote G-Rapid Plus Paste Molykote TP 42	
Fuchs	gleitmo 815	
Liqui Moly	Pasta di montaggio LM 48	
Dow Corning	Molykote D 321 R Anti-Friction Coating	
Castrol Optimol	Pasta White T Pasta MP 3	Sostanza pericolosa!

Tabella 8



ATTENZIONE!

- Le chiavette devono avere adeguato gioco sul retro, essere fissate assialmente, essere scorrevoli nelle scanalature.
- Assicurarsi della conformità di albero e mozzo. I nostri pezzi vengono marcati a norma DIN ISO 8821 / ISO 8821:
H: convenzione semi chiavetta
F: convenzione chiavetta intera
- In caso di mozzi giunto delle grandezze 154, 206 e 274 con una chiavetta e convenzione semi chiavetta, per la compensazione dell'equilibratura può essere introdotto un foro di equilibratura opposto.
- I mozzi giunto con una chiavetta e convenzione chiavetta intera, per la compensazione dell'equilibratura sono previsti con un identico foro di equilibratura opposto.
- Le scanalature utili per il collegamento della chiavetta sono marcate con **H** (dall'inglese: Half; = convenzione semi chiavetta) o con **F** (dall'inglese: Full; = convenzione chiavetta intera) dal lato frontale del mozzo giunto.
- Nel caso di versione di un collegamento albero-mozzo con
 - una (1) chiavetta,
 - equilibratura secondo convenzione semi chiavetta,
 - e se la chiavetta è più lunga del mozzo,
 ridurre di conseguenza la chiavetta per evitare uno squilibrio.



→ Rappresentazione
esemplificativa:
Figura 22,
pagina 35

- Regolare le chiavette.
- Predisporre utensili e mezzi di sollevamento adatti; considerare il peso del turbogunto idrodinamico!

→ **Dispositivi di
sollevamento:**
capitolo 5.4

Nota!

Il peso del turbogunto idrodinamico è indicato nella copertina. Se superiore a 100 kg, il peso in più viene anche impresso con punzoni alfanumerici nel diametro esterno della flangia del giunto.


AVVERTIMENTO!

Dispositivi di presa del carico danneggiati o con portata inadeguata, sotto carico possono rompersi. Potrebbero derivarne lesioni gravissime e mortali!

Controllare i dispositivi di sollevamento e i dispositivi di presa del carico verificando che

- abbiano portata adeguata (per il peso vedere la copertina)
- siano in perfetto stato



8.3 Applicazione



Nota!

Per il montaggio del turbogiunto idrodinamico si raccomanda l'utilizzo dei **dispositivi di applicazione e di estrazione**, disponibili come accessori presso Voith Turbo per giunti a partire dalla **grandezza 274**.



ATTENZIONE!

L'impiego di mezzi e procedure di lavoro inadatti può causare danni materiali.

Per il montaggio, in nessun caso utilizzare

- piastre di compressione,
- martello,
- cannello ossidrico.

Per giunti con liquido d'esercizio acqua il foro del mozzo è previsto con una vernice di scorrimento. La vernice di scorrimento non può essere rimossa!




Figura 20

- Fissare il giunto a un dispositivo di sollevamento adatto.
- Un riscaldamento del mozzo giunto cauto (a ca. 80 °C) agevola l'applicazione del giunto.




Figura 21

- Applicare il giunto nel relativo perno di banco.
- Inserire la rondella di tenuta fornita in dotazione.

Nota!

- Per i giunti fino alla **grandezza 274**, prima di inserire la rondella di tenuta deve essere rimosso l'anello di sicurezza e dopo reinserito.
- Per i giunti a partire dalla **grandezza 366**, la rondella di tenuta viene assicurata contro lo spostamento mediante una coppia di serraggio.



ATTENZIONE!

Il mozzo del turbogiunto idrodinamico, a seconda della versione dell'albero deve poggiare nel collare o nella superficie frontale del perno di banco.


Grandezze giunto 154 e 206:

- Avvitare un tirante filettato adatto leggermente lubrificato a olio nell'albero della relativa macchina.
- Montare il giunto nel perno di banco con l'ausilio di un dado e un tubo distanziatore.

Grandezze giunto da 274 a 1150:

- Lubrificare leggermente a olio il mandrino di montaggio.
- Montare il giunto nel perno di banco con l'ausilio del mandrino di montaggio, il tubo distanziatore e la rondella di tenuta.

→ **Dispositivi di applicazione:**
capitolo 8.4,
pagina 36




Figura 22

- Controllare il corretto posizionamento della rondella di tenuta. Serrare la vite di arresto alla coppia di serraggio prescritta.

→ **Capitolo 7.1,**
pagina 29

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

Il mozzo del giunto di collegamento deve essere assicurato assialmente. Di norma ciò si effettua tramite una vite senza testa che viene premuta sulla chiavetta.

Diversamente è possibile il posizionamento assiale nel collare dell'albero e il fissaggio mediante una rondella di tenuta e vite di arresto. Eventualmente deve essere previsto un anello distanziatore tra mozzo e collare.



- Fissare il mozzo a un dispositivo di sollevamento adatto.
- Un riscaldamento del mozzo del giunto di collegamento (a circa 80 °C) cauto agevola l'applicazione.
- Applicare il mozzo del giunto di collegamento al relativo perno di banco.
- Eventualmente serrare a fondo la vite senza testa nel mozzo del giunto di collegamento.
- Avvicinare il mozzo del giunto di collegamento con la relativa macchina nel turbogiunto idrodinamico. Assicurarsi del corretto numero e del corretto posizionamento degli elementi elastici nel giunto di collegamento!
- Fissare leggermente la macchina.
- Allineare l'azionamento.
- Verbalizzare l'applicazione (vedere il **capitolo 16**).
- Se il turbogiunto idrodinamico viene collegato con un giunto a pacchetto elastico di tipo EPK, verificare che lamiera di tenuta (pos. 1860) e anello (pos. 1810) non si tocchino.

→ **Capitolo 10,**
pagina 40

→ **Capitolo 22.1.1,**
pagina 100

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

- **Verbalizzare l'applicazione (vedere il capitolo 16).**



8.4 Dispositivi di applicazione

Dispositivi di applicazione per turbogiunti idrodinamici del tipo di base T disponibili presso Voith Turbo:




Figura 23

- | | | | |
|-----------|------------------------------|-------------|--|
| A: | Mandrino di montaggio | L1: | Lunghezza totale |
| B: | Rondella di tenuta originale | L2: | Lunghezza del tubo distanziatore |
| C: | Mozzo del giunto | n: | Misura della filettatura del mandrino di montaggio |
| | | SW1: | Apertura chiave |

Grandezze giunto	L1 in mm	L2 in mm	n	SW1 in mm	N° articolo del mandrino di montaggio	N° articolo del tubo distanziatore
274	520	135	M10	17	TCR.10659840	TCR.10659880
			M12	19	TCR.10659850	TCR.10659890
			M16	24	TCR.10659860	TCR.10659900
			M20	30	TCR.10659870	TCR.10659910
366, 422	520	190	M10	17	TCR.10659840	TCR.11110660
			M12	19	TCR.10659850	TCR.11110670
			M16	24	TCR.10659860	TCR.11054200
			M20	30	TCR.10659870	TCR.11054210
487, 562, 650, 750	780	245	M16	24	TCR.11110620	TCR.11110680
			M20	30	TCR.10457720	TCR.10457860
			M24	36	TCR.10457730	TCR.10457870
			M30	46	TCR.10457740	TCR.10457880
866, 1000, 1150	1150	480	M20	30	TCR.11110630	TCR.11110690
			M24	36	TCR.11110640	TCR.11110700
			M30	46	TCR.11071880	TCR.11072020
			M36	55	TCR.11110650	TCR.11110710
			M42	65	TCR.11071890	TCR.11072030

9 Montaggio del giunto del tipo di base TN

PERICOLO!

Per i lavori nel turbogiunto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!



ATTENZIONE!

L'impiego di mezzi e procedure di lavoro inadatti può causare danni materiali.

Per l'applicazione, in nessun caso utilizzare

- piastre di compressione,
- martello,
- cannello ossidrico.



Sussiste un **azionamento a ruota esterna**. La flangia accoppiata primaria viene applicata sull'albero motore. Successivamente il turbogiunto idrodinamico viene collegato con la flangia accoppiata primaria e accoppiato all'albero della macchina operatrice attraverso un giunto di collegamento elastico.

9.1 Montaggio

→ pagina 32

- Preparare gli utensili come riportato al **capitolo 8.1**.
- Eseguire i preparativi come riportato al **capitolo 8.2**.




Figura 24

- Applicare la flangia accoppiata primaria sull'albero motore e assicurarla assialmente alla relativa vite senza testa. Un riscaldamento della flangia accoppiata primaria (a circa 80 °C) cauto agevola l'applicazione.
- Applicare il mozzo del giunto di collegamento sull'albero del giunto e assicurarlo assialmente alla vite senza testa associata.
- Posizionare il turbogiunto davanti alla flangia accoppiata primaria.
- In caso di un **bilanciamento completo**, le marcature di bilanciamento (ad esempio 0/0, 1/1, 2/2, ecc.) sono applicate nel perimetro esterno del turbogiunto nonché nella flangia accoppiata primaria. **Allineare tali marcature di bilanciamento!**



ATTENZIONE!

Prima di serrare a fondo le viti (pos. 0780), fare scorrere manualmente l'elemento di centraggio esterno del turbogiunto nell'elemento di centraggio interno della flangia accoppiata primaria.

Le viti (pos. 0780) possono essere avvitate a fondo solo quando entrambe le superfici flangiate sono unite testa a testa, in quanto diversamente sussiste il rischio di danneggiamento agli elementi di centraggio!




Figura 25

- Fissare il turbogiunto idrodinamico alla flangia accoppiata primaria con le relative viti (pos. 0780).
- Inserire gli elementi elastici nel mozzo del giunto di collegamento.

→ Coppia di serraggio: capitolo 7.3, pagina 30

AVVERTIMENTO!

Fissare il dispositivo di presa del carico solo al motore di azionamento!

Un fissaggio del dispositivo di presa del carico al giunto potrebbe comportare danni.



- Portare l'unità montata motore di azionamento/turbogiunto idrodinamico nella macchina operatrice, quindi avvitare leggermente il motore di azionamento.
- Allineare l'azionamento.

→ capitolo 10

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

- Verbalizzare il montaggio (vedere il capitolo 16, pagina 67).



10 Allineamento



PERICOLO!

Per i lavori nel turbogiunto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!

10.1 Giunti di collegamento elastici

- Un giunto di collegamento elastico accoppia il turbogiunto idrodinamico a un perno di banco.
- Dopo l'allineamento restano differenze di posizione tra turbogiunto idrodinamico e perno di banco. Il giunto di collegamento elastico compensa tali differenze di posizione.



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

I giunti di collegamento forniti da Voith soddisfano i requisiti per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva.

In caso d'utilizzo di giunti di collegamento che non fanno parte dell'ambito di fornitura di Voith, è necessaria una autorizzazione per la protezione contro l'esplosione in quanto diversamente sussiste il rischio di esplosione!

10.1.1 Giunti di collegamento dal lato azionamento (azionamento a ruota esterna)

Giunti di collegamento per turbogiunti idrodinamici del tipo di base T disponibili presso Voith Turbo:

Giunto a rulli elastico
tipo **ERK**:




Figura 26

Giunto a pacchetto elastico
tipo **EPK**:




Figura 27


Giunto a elementi elastico
tipo **EEK-M**:


Figura 28


 Giunto a elementi elastico
tipo **EEK-E**:


Figura 29


 Giunto a camma elastico
tipo **ENK-SX**:


Figura 30


 Giunto a camma elastico
tipo **ENK-SV**:


Figura 31

10.1.2 Giunto di collegamento dal lato condotta (azionamento a ruota esterna)

Giunti di collegamento per turbog giunti idrodinamici del tipo TN disponibili presso Voith Turbo:


 Giunto di collegamento elastico
tipo **Nor-Mex G**:


Figura 32

10.2 Lunghezze di montaggio e assegnazioni del tipo turbogiunto idrodinamico/giunto di collegamento elastico

Lunghezze di montaggio L per i giunti di collegamento elastici raffigurati al capitolo 10.1:

Lunghezze di montaggio L in mm							
Grandezze e tipo di giunto	ERK con giunto	EPK	EEK-E	EEK-M	ENK-SX	ENK-SV	Nor-Mex G
154 T...	143 +1	-	-	-	-	-	-
154 DT...	165 +1	-	-	-	-	-	-
206 T...	183 +1	-	-	-	-	-	-
206 DT...	223 +1	-	-	-	110,5 ±1,5	56,5 ±1,5	-
274 T...	255 +1	78 ±1	-	-	158,5 ±2	67 ±2	-
274 DT...	295 +1	78 ±1	159 ±2	67 ±2	158,5 ±2	67 ±2	-
366 T...	-	78 ±1	159 ±2	67 ±2	158,5 ±2	67 ±2	178,5 +1
422 T...	-	102 ±1	173 ±2	72 ±2	173 ±2	72 ±2	200,5 ±1,5
487 T...	-	106 ±1	190 ±2	88 ±2	190 ±2,5	87,5 ±2,5	223,5 ±1,5
562 T...	-	116 ±1	221 ±2	103 ±2	221 ±2,5	102,5 ±2,5	269,5 ±2
650 T...	-	152 ±1,5	274 ±2,5	126 ±2,5	274 ±2,5	125,5 ±2,5	311,5 ±2
750 T...	-	163 ±1,5	-	-	276 ±2,5	127,5 ±2,5	311,5 ±2 ^{*)} 335,0 ±2,5
866 T...	-	189 ±1,5	-	-	-	-	-
1000 T...	-	210 ±1,5	-	-	-	-	-
1150 T...	-	210 ±1,5	-	-	-	-	-
1150 DT...	-	210 ±1,5	-	-	-	-	-

Tabella 9

^{*)} Lunghezza di montaggio L = 311,5 per Nor-Mex G - dimensione 265
Lunghezza di montaggio L = 335 per Nor-Mex G - dimensione 295



ATTENZIONE!


Per prevenire forze assiali vincolanti, rispettare assolutamente le lunghezze di montaggio! In particolare considerare gli allungamenti sulla base di variazioni di temperatura.



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

In caso d'estremità d'albero che sporgono assialmente sul mozzo del giunto di collegamento, deve essere assicurato mediante verifica dimensionale che venga osservata una distanza di 6 mm rispetto al turbogiunto idrodinamico.

10.3 Tolleranze di allineamento



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

- Errori di allineamento non consentiti causano danni materiali.
- Osservare i valori di deviazione di concentricità e planarità in tutte le condizioni di funzionamento.
- In particolare considerare gli allungamenti sulla base di variazioni di temperatura.

Nota!

Più piccolo è lo spostamento radiale e angolare tra il turbogiunto idrodinamico e il perno di banco, più

- alta è la durata e l'affidabilità dell'impianto,
- migliore è la silenziosità di funzionamento.



Le **tolleranze di allineamento** massime consentite valgono per:

- la **deviazione di concentricità** nel piano radiale degli elementi elastici (massima deviazione radiale consentita del comparatore!).
- la **deviazione di planarità** misurata sul diametro più grande del giunto di collegamento (massima deviazione assiale consentita del comparatore!).

Tolleranze di allineamento massime consentite per la **deviazione radiale e assiale del comparatore** all'impiego dei giunti di collegamento raffigurati al **capitolo 10.1**:

Grandezze giunto	Gamma del numero di giri in min ⁻¹			
	0...750	750...1200	1200...1800	1800...3600
da 154 a 274	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm	0,2 mm
da 366 a 487	0,6 mm	0,4 mm	0,3 mm	0,2 mm
da 562 a 1150	0,8 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,3 mm

Tabella 10

I valori indicati descrivono la massima **deviazione radiale e assiale del comparatore** consentita!

ATTENZIONE!

Rispettare il numero di giri massimo consentito!

Un superamento del numero di giri massimo consentito non è consentito! Il numero di giri massimo consentito è riportato nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso.



→ Numero di giri massimo:
vedere copertina

10.4 Procedura di allineamento

Nota!

Per l'allineamento, rinforzare i piedi d'appoggio del motore con spessori o lamierini. Risultano utili brida con viti di regolazione nella fondazione per lo spostamento laterale dell'unità d'azionamento.

Metodi di allineamento e relativa precisione:

Metodo	Precisione
ottico a LASER	molto preciso
comparatori	preciso
spessimetro, calibro di profondità, calibro a corsoio	meno preciso

Tabella 11




Proposte di applicazione dei comparatori:


Figura 33




Figura 34




Figura 35




Figura 36

Procedura:

→ capitolo 8 o 9,
pagina 31 o 37

→ Tolleranze di
allineamento:
capitolo 10.3,
pagina 42

→ capitolo 16,
pagina 67

- Montare il turbogiunto idrodinamico.
- Allineare l'uno rispetto all'altro l'albero di azionamento e l'albero condotta.
- Fissare l'unità d'azionamento e l'unità condotta in modo sicuro alla fondazione - **la stabilità dipende dall'intero impianto e deve essere garantita!**
- Controllare l'allineamento di tutte le viti dopo averle serrate a fondo ed eventualmente se necessario correggerlo.
In caso di allineamento errato, nel perimetro dei giunti di collegamento si ha uno spazio disuniforme.
- Verbalizzare l'allineamento.

11 Liquidi d'esercizio

ATTENZIONE!

- Per il giunto utilizzare il liquido d'esercizio indicato nella copertina!
- Liquidi d'esercizio non adatti potrebbero danneggiare irreparabilmente il turbogiunto idrodinamico!
- Se deve essere utilizzato un liquido d'esercizio non menzionato, contattare Voith Turbo.



ATTENZIONE!

I liquidi d'esercizio sono dannosi per la salute e possono inquinare l'ambiente. Il liquido d'esercizio esausto deve essere conferito al centro di raccolta differenziata autorizzato per lo smaltimento secondo le prescrizioni del Paese.

Deve essere assicurato che nessun liquido d'esercizio venga disperso nel sottosuolo o nelle acque!



PERICOLO!

Liquido d'esercizio caldo potrebbe spruzzare fuori da componenti difettosi oppure da tappi fusibili di sicurezza e causare lesioni gravi a persone!

Eseguire una manutenzione regolare del turbogiunto idrodinamico!

I lavori nel turbogiunto idrodinamico devono essere eseguiti solo da tecnici specializzati!



11.1 Requisiti del liquido d'esercizio olio minerale

- Classi di viscosità ISO VG 32 secondo DIN ISO 3448 *)
- Viscosità iniziale inferiore a 15000 mm²/s (cSt)
- Punto di scorrimento..... 4 °C al di sotto della temperatura ambiente minima esistente o inferiore
- Punto d'infiammabilità maggiore di 180 °C e almeno 40 °C oltre la temperatura di reazione nominale dei tappi fusibili di sicurezza
- Punto di combustione almeno 50 °C oltre la temperatura superficiale (rilevante solo in caso di giunto max. (vedere il **capitolo 1**) in atmosfera esplosiva (Ex))
- Resistenza all'invecchiamento... Raffinato resistente all'invecchiamento
- Classe di purezza Requisiti minimi: 21/19/16 secondo ISO 4406
- Compatibilità della guarnizione NBR (gomma nitrile butadiene) e FPM/FKM (gomma fluorocarbonica)



Caratteristiche aggiuntive favorevoli

- Prova secondo FE 8: D7,5 / 80-80 Usura cuscinetto < 30 mg
Usura gabbia < 100 mg

*) utilizzabile per casi speciali ISO VG 10 - 46

11.2 Oli minerali

11.2.1 Liquidi d'esercizio utilizzabili

- Oli idraulici HLP 32 secondo DIN 51524, Parte 2 ^{*)}
- Oli lubrificanti CLP 32 secondo DIN 51517, Parte 3
- Oli per turbine a vapore LTD 32 secondo DIN 51515, Parte 1 ^{*)}
- Oli per motori AP, SAE 10 W
- ATF tipo A suffisso A (TASA) e tipo Dexron II, IID, IIE, III, MERCON
- M-891205 e M 921253

^{*)} utilizzabile per casi speciali ISO VG 10 - 46

11.2.2 Temperatura d'esercizio spesso superiore a 100 °C

Come materiale per la guarnizione si raccomanda FPM/FKM; nella scelta dell'olio minerale, deve essere considerata una resistenza all'ossidazione particolarmente alta.

11.2.3 Proposte di tipi

Produttore	Denominazione	Punto di scorrimento in °C	Punto d'infiammabilità in °C	Punto di combustione in °C	Classe	Prova FE8 eseguita
Addinol	Olio idraulico HLP 32	-21	195		HLP	
Agip	Agip Oso 32	-30	204		HLP	
	Agip Blasias 32	-29	215		CLP	
Avia	Avia Fluid RSL 32	-27	214	237	HLP	
	Gear RSX 32 S	-33	210	231	CLP	
BP	Energol HLP-HM 32	-30	216		HLP	
Castrol	Alpha EP 32	-27	218	250	CLP	Sì
	Hyspin SP32	-28	200		HLP	sì
	Hyspin AWS 32	-27	200		HLP	
CEPSA	HIDROSIC HLP 32	-24	204		HLP	
	EP 125	-30	206		HLP	
ExxonMobil	DTE 24	-27	220		HLP	
	Mobilfluid 125	-30	225		CLP/HLP	
	Mobil SHC 524	-54	234	234	HLP	
Fuchs	Renolin MR10	-30	210		HLP	
	Renolin B10	-24	205		HLP	
Klüber	Lamora HLP 32	-18	200		HLP	
Kuwait	Q8 Haydn 32	-30	208	232	HLP	
Petroleum	Q8 Holst 32	-30	208	234	HLP	
Optimol	Hydo MV 32	-38	209	234	HLP	
Ravenol	Olio idraulico TS32	-24	220		HLP	
Shell	Tegula Öl 32	-33	210		HLP	
	Tegula V32	-33	211		HLP	sì
	Tellus S32	-30	215		HLP	
SRS - Salzbergen	Wintershall Wiolan HS 32	-24	220	240	HLP	
	Wintershall Wiolan HF 32	-27	200	240	HLP	sì
Texaco	Rando HD 32	-30	196	246	HLP	
Total	Azolla ZS 32	-27	210	220	HLP	

Tabella 12

Liquidi d'esercizio per impieghi a basse temperature:

Produttore	Denominazione	Punto di scorrimento in °C	Punto d'infiammabilità in °C	Punto di combustione in °C	Classe	Prova FE8 eseguita
Castrol	AWS 10	-39	160		HLP	
Texaco	Capella Öl WF 32	-39	188		HLP	
Aral	Vitam GF 10	-40	165		HLP	
Texaco	Capella Öl WF 22	-51	166		HLP	
Shell	Morlina 10	-57	150		HLP	

Tabella 13

La lista di oli sopra riportata è una raccomandazione e non deve essere considerata esaustiva.

ATTENZIONE!

- I valori indicati per punto di scorrimento, punto d'infiammabilità e punto di combustione sono valori indicativi e indicazioni dei produttori degli oli. Poiché possono variare, Voith Turbo non rilascia alcuna garanzia!

La produzione dell'olio di base specifica del Paese può comportare valori differenti.

- In casi d'impiego critici, si raccomanda di contattare i rispettivi produttori degli oli!

**11.3 Proposte di tipi per requisiti particolari****Liquido d'esercizio per l'impiego nell'industria alimentare**

Produttore	Denominazione	Punto di scorrimento in °C	Punto d'infiammabilità in °C	Classe
Klüber	Summit HySyn FG 32	-45	>230	HLP

Nota: omologazione USDA H1, soddisfa i requisiti della FDA.

Liquido d'esercizio difficilmente infiammabile

Produttore	Denominazione	Punto di scorrimento in °C	Punto d'infiammabilità in °C	Classe
Fuchs	Renosafe DU 46	-33	305	HFD-U

Nota: Fuchs Renosafe DU 46 è un liquido difficilmente infiammabile con classe di viscosità ISO VG 46 e non contiene né idrocarburi clorurati né estere di acido fosforico. La densità di questo liquido è inferiore alla densità dell'acqua.

Liquido d'esercizio biodegradabile

Produttore	Denominazione	Punto di scorrimento in °C	Punto d'infiammabilità in °C	Classe
Fuchs	Plantosyn 3268	-36	230	HEES

Nota: Fuchs Plantosyn 3268 è un liquido a biodegradabilità rapida con classe di viscosità ISO VG 46 e corrisponde a VDMA 24568. La classe di nocività per l'acqua è 1 e la densità di questo liquido è inferiore alla densità dell'acqua.

11.4 Requisiti del liquido d'esercizio acqua



ATTENZIONE!

L'acqua può essere riempita solo in un giunto di tipo TW!

- Compatibilità della guarnizione NBR (gomma nitrile butadiene)
- Valore pH 5...8

L'acqua utilizzata deve

- essere nella maggior parte esente da materie solide,
- essere mescolata minimamente con sali,
- contenere altre materie additive, solo riguardo a una piccola concentrazione.

11.4.1 Liquidi d'esercizio utilizzabili

Di norma questi requisiti vengono soddisfatti dall'acqua potabile.

→ La denominazione del tipo del proprio turbogiunto idrodinamico è riportata nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso

11.4.2 Liquido d'esercizio acqua per turbogiunti idrodinamici con valvole centrifughe (tipi TW...F...)

In caso di turbogiunti idrodinamici con valvole centrifughe, all'acqua deve essere aggiunta una quantità di grasso minima. Con il grasso viene garantito un funzionamento continuo delle valvole centrifughe.

In stato di consegna, la relativa quantità di grasso è già presente nella camera di lavoro del giunto.



ATTENZIONE!

In caso di nuovo riempimento dei turbogiunti idrodinamici con valvole centrifughe (Tipi TW...F...), all'acqua deve essere aggiunta una quantità di grasso minima!

– Quantità di grasso:

Grandezza del giunto	366	422	487	562	650	750	866
Quantità di grasso	80 g	100 g	120 g	150 g	180 g	210 g	240 g

Tabella 14

– Requisiti per il grasso:

Classe di consistenza	2 secondo NLGI
Addensante	addensante inorganico (gel), non alcalino all'aggiunta d'acqua
Temperatura d'impiego	-20...+120 °C
Compatibilità del materiale	NBR (gomma nitrile butadiene)

Tabella 15

– **Proposte di tipi:**

Produttore	Denominazione
Agip	GR NF
Aral	Aralub HTR 2
Autol	grasso bentonite PRECIS
Avia	Aviation 2 EP
BP	Energrease HTG 2
ELF	Staterma Mo 2
ESSO	HT Grease 275
Fuchs	Renogel FHT 2
Klüber	Pentamo GHY 133
Mobil	Mobiltemp SHC 100
Oest	grasso per alte temperature per cuscinetti 4854
Optimol	Optitemp HT 2
Shell	grasso Darina 2
Texaco	Thermatex FRA 1
Total	Caloris 2
Valvoline	grasso per alte temperature per cuscinetti w-k
Wintershall	Wiolub HTF 940

Tabella 16

La lista di grassi sopra riportata è una raccomandazione e non deve essere considerata esaustiva.

12 Riempimento, controllo del livello di riempimento e svuotamento

- La quantità e il tipo del liquido d'esercizio determinano sostanzialmente il comportamento del turbogiointo idrodinamico.
- Una quantità di riempimento troppo alta causa un carico maggiore del motore d'azionamento all'avvio nonché un maggiore momento slittante.
- Una quantità di riempimento troppo bassa causa un carico termico maggiore del giunto nonché un minore momento slittante.




PERICOLO!

Per i lavori nel turbogiointo idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!



CAUTELA!

- Il contatto delle mani o delle mucose con liquidi d'esercizio potrebbe causare irritazioni o infiammazioni.
- Rispettare le istruzioni riportate nelle schede di sicurezza.
- Per tutti i lavori con il liquido d'esercizio indossare occhiali di protezione!
- Se del liquido d'esercizio dovesse entrare negli occhi, sciacquarli subito con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico!
- Una volta terminato il lavoro lavare accuratamente le mani con il sapone.
- Iniziare i lavori solo dopo che il giunto si è raffreddato a una temperatura inferiore a 40 °C, in quanto diversamente sussiste il rischio di ustioni!



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

- Contaminazioni nel liquido d'esercizio causano alta usura del giunto e danni dei cuscinetti, con conseguente ripercussione negativa sulla sicurezza contro l'esplosione. Al riempimento del liquido d'esercizio assicurarsi della pulizia di serbatoi, imbuti, tubi flessibili di riempimento, ecc.



ATTENZIONE!

- Osservare la quantità di riempimento indicata nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso.
- Un sovrariempimento non è consentito! Ciò comporta un'alta pressione interna nel giunto non consentita. Il giunto può essere distrutto.
- Riempire e svuotare il giunto solo quando il turbogiointo idrodinamico si è raffreddato
- Non mischiare liquidi d'esercizio di tipo diverso.
- Utilizzare solo il liquido d'esercizio indicato nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso.
- Assicurarsi di utilizzare anelli di tenuta originali perfetti.



Nota!

Le coppie di serraggio sono riportate al **capitolo 7**, a partire da **pagina 29**; rispettare quanto riportato nella **figura 19** a **pagina 29**.

12.1 Riempimento del giunto

Nota!

- I turbogiunti vengono consegnati senza riempimento.
- Se il liquido d'esercizio è compreso nell'ambito d'ordine, lo stesso viene fornito in un recipiente separato.



→ **Quantità di riempimento:** vedere la copertina

12.1.1 Riempimento di giunti montati orizzontalmente

- Giunti delle grandezze 154 - 274:
Ruotare il giunto fino a quando il tappo di riempimento (pos. 0390) è completamente in alto.
- Giunti delle grandezze 366 - 1150:
Ruotare il giunto fino a quando il tappo di riempimento (pos. 0390) è completamente in alto, il più vicino possibile al tappo spia (pos. 0396).
- Svitare il tappo di riempimento.
- Rimuovere il tappo fusibile di sicurezza superiore (pos. 0395 o pos. 0260) per la compensazione della pressione.
- Nei turbogiunti idrodinamici con valvole centrifughe e liquido d'esercizio acqua (tipo TW...F...), in caso di un nuovo riempimento inserire una determinata quantità di grasso nella camera di lavoro del giunto.
- Riempire della quantità prescritta di liquido d'esercizio (→ **capitolo 11**) usando un microstaccio
 - larghezza maglia $\leq 25 \mu\text{m}$ per turbogiunti con liquido d'esercizio olio (tipo T...)
 - larghezza maglia $\leq 50 \mu\text{m}$ per turbogiunti con liquido d'esercizio acqua (tipo TW...)
 e versandolo dall'apertura del tappo di riempimento.
- Avvitare a fondo il tappo di riempimento.
- Se è presente il tappo spia (pos. 0396), avvitare a fondo il tappo fusibile di sicurezza.

→ **Quantità di grasso:** vedere capitolo 11.4.2, pagina 48

→ **Per liquido d'esercizio e quantità di riempimento** vedere la copertina




Figura 37

- Ruotare il giunto fino a quando il liquido d'esercizio è appena visibile nel tappo spia (se presente), oppure fino a quando nell'apertura del tappo fusibile di sicurezza (ancora) svitato non fuoriesce liquido d'esercizio.
- Determinare il **numero z** di viti della flangia dal tappo spia o dal tappo fusibile di sicurezza fino all'asse verticale. La prima vite è quella la cui linea mediana nel senso di conteggio è **dopo** la linea d'intersezione che attraversa il tappo spia o il tappo fusibile di sicurezza.
- Annotare il **numero z** determinato delle viti per controlli del livello di riempimento a posteriori. Annotarlo inoltre nel giunto o nella copertura di protezione applicando una marcatura.
- Se non ancora effettuato, avvitare a fondo il tappo fusibile di sicurezza.
- Eseguire un funzionamento di prova (con copertura di protezione!) e una volta concluso controllare la tenuta.

Z = _____

→ **Verbale di verifica di montaggio:** capitolo 16.1, pagina 68

→ **Coppie di serraggio:** capitolo 7.2, pagina 30

12.1.2 Riempimento di giunti montati verticalmente

Guscio (pos. 0190) posizionato in alto:

Girante esterna (pos. 0300) posizionata in alto:




Figura 38

→ Il **dispositivo di controllo del livello di riempimento** è disponibile come **accessorio** presso Voith Turbo per giunti a partire dalla **grandezza 366**

- Svitare due viti in alto (due tappi fusibili di sicurezza o due tappi ciechi).
- Svitare il tappo di chiusura.
- Riempire della quantità prescritta di liquido d'esercizio usando un microstaccio (larghezza maglia $\leq 30\mu\text{m}$) da una apertura tappo. L'altra apertura tappo serve per la compensazione della pressione.
- Richiudere ermeticamente le aperture tappo in alto con le viti (pos. 0260, 0265, 0394, o 0395). Ruotare il giunto per breve tempo al numero di giri nominale al fine di consentire una distribuzione uniforme del liquido d'esercizio.
- Svitare ancora una volta due viti in alto.
- Applicare il dispositivo di controllo del livello di riempimento nell'attacco specificamente previsto.
- Annotare la marcatura del livello di riempimento nel giunto o nella copertura di protezione per controlli del livello di riempimento successivi.
- Rimuovere il dispositivo di controllo del livello di riempimento.
- Serrare a fondo le viti lente.
Coppia di serraggio per il tappo di chiusura: **30 Nm** (M14x1,5).
- Eseguire un funzionamento di prova (con copertura di protezione!) e una volta concluso controllare la tenuta.

12.2 Controllo del riempimento

La **quantità di riempimento** prevista è riportata nella **copertina** delle presenti istruzioni per l'uso.

12.2.1 Controllo del riempimento per giunti montati orizzontalmente

Nota!

- A partire dalla **grandezza 366**, i turbogiunti idrodinamici sono dotati di un tappo spia nella girante esterna la cui posizione è marcata tramite una freccia.
- Se non è presente alcun tappo spia, ruotare il giunto fino a quando un tappo fusibile di sicurezza è in alto. Dopo di ciò svitare tale tappo fusibile di sicurezza.
- Ruotare il giunto fino a quando il liquido d'esercizio è appena visibile nel tappo spia, oppure fino a quando nell'apertura del tappo fusibile di sicurezza svitato non fuoriesce liquido d'esercizio.
- Determinare il **numero z** di viti della flangia dal tappo spia o dal tappo fusibile di sicurezza fino all'asse verticale. La prima vite è quella la cui linea mediana nel senso di conteggio è **dopo** la linea d'intersezione che attraversa il tappo spia o il tappo fusibile di sicurezza.
- Confrontare il numero di viti determinate con il numero di viti determinate al riempimento. Rispettare inoltre la marcatura annotata nel giunto o nella copertura di protezione.
- Se diverso, correggere la quantità di riempimento!
- Se è stato svitato un tappo fusibile di sicurezza, riserrarlo a fondo.
- Eseguire un funzionamento di prova (con copertura di protezione!) e una volta concluso controllare la tenuta.



→ **Figura 37:**
pagina 51

→ **Numero z:**
capitolo 12.1,
pagina 51

→ **Coppie di**
serraggio:
capitolo 7.2,
pagina 30

12.2.2 Controllo del livello di riempimento in turbogiunti montati verticalmente

Nota!

- In giunti a partire dalla **grandezza 366** il controllo del livello di riempimento viene effettuato con un dispositivo di controllo del livello di riempimento. Tale dispositivo di controllo del livello di riempimento è disponibile come accessorio presso Voith Turbo.
- A partire dalla **grandezza 274**, per il controllo del riempimento i giunti devono essere svuotati e quindi nuovamente riempiti.



→ **Figura 38,**
pagina 52

- Svitare una vite in alto (tappo fusibile di sicurezza o tappo cieco) per lo sfiato.
- Svitare il tappo di chiusura.
- Applicare il dispositivo di controllo del livello di riempimento nell'attacco specificamente previsto.
- Confrontare il livello di riempimento con la marcatura annotata al riempimento.
- Se diverso, correggere la quantità di riempimento!
- Rimuovere il dispositivo di controllo del livello di riempimento.
- Serrare a fondo le viti lente.
Coppia di serraggio per il tappo di chiusura: **30 Nm** (M14x1,5).
- Eseguire un funzionamento di prova (con copertura di protezione!) e una volta concluso controllare la tenuta.

→ **Figura 38,**
pagina 52

→ **capitolo 12.1.2,**
pagina 52

12.3 Svuotamento del giunto



ATTENZIONE!

Un liquido d'esercizio smaltito in modo improprio può causare danni all'ambiente gravissimi! Per lo smaltimento rispettare le relative leggi nonché le indicazioni del produttore o del fornitore!

- Per raccogliere il liquido d'esercizio predisporre dei contenitori adatti.

12.3.1 Svuotamento di giunti montati orizzontalmente senza camera di ritardo

- Ruotare il giunto finché un tappo fusibile di sicurezza è completamente in basso.
- Svitare tale tappo fusibile di sicurezza.
- Per lo sfiato svitare un tappo di riempimento o tappo fusibile di sicurezza opposto.
- Dopo lo svuotamento del giunto riserrare a fondo le viti. Utilizzare solo anelli di tenuta originali.

→ Coppie di serraggio:
capitolo 7.2,
pagina 30

12.3.2 Svuotamento di giunti montati orizzontalmente con camera di ritardo

- Ruotare il giunto finché un tappo fusibile di sicurezza è completamente in basso.
- Svitare tale tappo fusibile di sicurezza.
- Per lo sfiato svitare un tappo di riempimento o tappo fusibile di sicurezza opposto.
- Attendere finché la camera di lavoro del giunto è svuotata.

Grandezza giunto 274:	Grandezze giunti da 366 fino a 1150:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Riserrare a fondo i tappi fusibili di sicurezza e i tappi di riempimento. ■ Attivare il motore di azionamento per circa mezzo, massimo un minuto. Il liquido d'esercizio nella camera di ritardo si svuota nella camera di lavoro. Rispettare le disposizioni di sicurezza! ■ Risvitare il tappo fusibile di sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere la vite ugello (pos. 0455 / 0456). ■ Ruotare il giunto finché l'apertura della vite ugello è completamente in basso. ■ Attendere finché la camera di ritardo è svuotata. ■ Serrare a fondo la vite ugello.

Tabella 17

→ Coppie di serraggio:
capitolo 7.2,
pagina 30

- Ruotare il giunto finché l'apertura del tappo fusibile di sicurezza è completamente in basso.
- Dopo il restante svuotamento della camera di lavoro del giunto, riserrare a fondo le viti.

12.3.3 Svuotamento di giunti montati verticalmente

- Per lo sfiato svitare un tappo cieco o tappo fusibile di sicurezza dal lato superiore del giunto.

→ **Figura 38,**
pagina 52

Fino a grandezza giunto 274:	Da grandezza giunto 366:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Svitare un tappo cieco o tappo di sicurezza fusibile in basso. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svitare l'attacco per il dispositivo di controllo del livello di riempimento.

Tabella 18

- Dopo lo svuotamento del giunto riserrare a fondo le viti.
Coppia di serraggio per l'attacco: **80 Nm** (M24x1,5).
Coppia di serraggio per il tappo di chiusura: **30 Nm** (M14x1,5).

Nota!

Per via della costruzione, in stato montato uno svuotamento completo non è possibile!



13 Messa in funzione



PERICOLO!

Per i lavori nel turbogianto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!

Una messa in funzione eseguita non a regola d'arte potrebbe causare danni alle persone, alle cose e all'ambiente!

La messa in funzione, in particolare il primo avvio del turbogianto idrodinamico, può essere effettuata solo da personale qualificato!

Assicurare l'impianto contro l'attivazione non autorizzata!



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

- Verificare se, secondo marcatura, il giunto è approvato per atmosfera potenzialmente esplosiva.
 - Racchiudere il giunto con una copertura di protezione (ad esempio una lamiera con misura foro di ca. 10-12 mm). La stessa deve:
 - Impedire la penetrazione di corpi estranei che possono arrecare danno (sassi, acciai corrosi o altro del genere).
 - Resistere agli urti attesi senza eccessivo danneggiamento ed evitare con ciò un avvio del giunto nella copertura di protezione. In particolare, i giunti con parti esterne d'alluminio non devono andare a contatto con acciaio corrosivo o ferro.
 - Raccogliere il metallo d'apporto per brasatura spruzzato dai tappi fusibili di sicurezza.
 - Raccogliere il liquido d'esercizio fuoriuscito affinché non vada a contatto con parti (motore, cinghie) dove potrebbe innescare accensioni.
 - Consentire una adeguata ventilazione al fine di mantenere la temperatura superficiale indicata.
- Una lamiera forata che copra tutti i lati, con sezione trasversale dei fori del 65%, non riduce la ventilazione in alcun modo (eventualmente contattare Voith).
- Garantire le distanze di sicurezza affinché non vengano raggiunti punti pericolosi (DIN EN ISO 13857).

Per suggerimenti costruttivi sulla copertura di protezione, contattare Voith Turbo.

- Il turbogianto idrodinamico non è dotato di cuscinetti a rotolamento isolati! Non possono essere esclusi passaggio di corrente e correnti vaganti dalle macchine collegate (ad esempio motore convertitore di frequenza).
- Per evitare carichi statici, il turbogianto idrodinamico non deve essere montato isolato su ambo i lati.
- Realizzare un collegamento equipotenziale tra azionamento e presa di forza.
- Negli impianti in cui sono possibili fuorigiri, prevedere un dispositivo che prevenga in modo sicuro il fuorigiri (ad esempio: freno o blocco antiritorno).



PERICOLO!

Vestiti ampi, capelli lunghi, catenine, anelli o parti libere potrebbero restare agganciati ed essere tirati o avvolti, con conseguenti lesioni gravi o danni al giunto e all'ambiente.

Lavorare solo con vestiti aderenti!

Fissare i capelli lunghi sotto a una retina!

Non indossare alcun gioiello (ad esempio catenine, anelli, ecc.)!

Non operare mai il giunto senza copertura di protezione!

ATTENZIONE!

- Non operare mai il turbogiunto idrodinamico senza liquido d'esercizio!
- La versione standard dei turbogiunti delle grandezze 366, 422, 487, 562, 650, 750, 866, 1000 e 1150, sulla base del tipo di cuscinetti necessitano di almeno un fermo in un lasso di tempo di tre mesi.
- La versione standard dei turbogiunti delle grandezze 154, 206 e 274, sulla base del tipo di cuscinetti necessitano di almeno un fermo in un lasso di tempo di una settimana.


PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

- Controllare se nell'area del giunto di collegamento elastico vi sono parti che vanno a contatto l'una con l'altra.
- Prima della messa in funzione verificare la misura di controllo nei giunti di collegamento (vedere il capitolo 15.2.1).
- Se per la limitazione della temperatura superficiale massima viene utilizzato un BTS-Ex, all'attivazione del motore assicurarsi che la temperatura massima consentita del turbogiunto idrodinamico non venga superata
- Dopo il montaggio e il riempimento mettere in funzione il giunto e fare attenzione alle irregolarità.
- Verbalizzare la messa in funzione (vedere Verbale di messa in funzione, capitolo 16.2).




→ Dati tecnici:
capitolo 1,
pagina 5

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / Indicazione!

- Nel perimetro i giunti devono essere dotati di una marcatura conforme alla Direttiva 94/9/CE e alla norma EN13463. La marcatura indica in quale zona potenzialmente esplosiva e in quali condizioni è consentito l'impiego.



Esempio:  II 2D c 180°C X

Nota!

- Il senso di rotazione del turbogiunto idrodinamico è a discrezione.
- Il senso di rotazione della macchina operatrice può essere prescritto! Il senso di rotazione del motore deve corrispondere al senso di rotazione prescritto della macchina operatrice!
- Se il motore viene avviato con collegamento stella/triangolo, la commutazione da stella a triangolo dovrebbe avvenire al più tardi dopo 2...5 sec.
- Nel caso di un azionamento a più motori dovrebbe essere determinato il carico dei singoli motori. Forti differenze nel carico motore possono essere compensate attraverso una variazione adatta delle rispettive quantità di riempimento del giunto.
La quantità massima di riempimento consentita del giunto non deve però essere superata!



14 Funzionamento



PERICOLO!

Durante il funzionamento del turbogiunto idrodinamico, rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!

Presupposto per il funzionamento è una corretta messa in funzione secondo quanto riportato al capitolo 13.

I lavori di manutenzione necessari devono essere eseguiti, a seconda del tempo e del tempo di funzionamento, secondo quanto riportato al **capitolo 15**.

Qualora ciò nonostante dovessero verificarsi dei guasti, gli stessi devono essere eliminati come riportato al **capitolo 18**.

15 Manutenzione, riparazione

Definizione di termini secondo CEI 60079:

Manutenzione e riparazione: una combinazione di tutte le attività che vengono eseguite per mantenere un elemento in un dato stato o per ripristinare un elemento a un dato stato che sia conforme ai requisiti della relativa specifica e che assicuri l'esecuzione delle funzioni richieste.

Ispezione: un'attività che ha l'obiettivo di ispezionare accuratamente un oggetto, con destinazione di una dichiarazione affidabile sullo stato dell'oggetto, dove viene effettuata senza smontaggio oppure, se necessario, con uno smontaggio parziale, supportata da provvedimenti come ad esempio misurazioni.

Controllo visivo: un controllo visivo è una verifica mediante la quale vengono determinate anomalie visibili, come ad esempio viti mancanti, senza l'impiego di dispositivi d'accesso o utensili.

Controllo ravvicinato: un controllo durante il quale, in aggiunta agli aspetti del controllo visivo vengono determinate anomalie - come ad esempio viti allentate - rilevabili solo utilizzando dispositivi d'accesso quali ad esempio scale mobili (se necessario) e utensili. Per i controlli ravvicinati, normalmente non è necessario aprire un involucro o detensionare l'apparecchiatura.

Controllo dettagliato: un controllo durante il quale, in aggiunta agli aspetti del controllo ravvicinato vengono determinate anomalie - come ad esempio raccordi allentati - rilevabili solo aprendo gli involucri e/o se necessario utilizzando utensili e strumenti di verifica.

- Le misure di riparazione possono essere adottate solo da persone qualificate, addestrate e autorizzate oppure da persone addestrate da Voith Turbo.
- I componenti possono essere sostituiti solo utilizzando pezzi di ricambio originali.
- In atmosfera esplosiva gli apparecchi devono essere puliti regolarmente. Gli intervalli vengono definiti in loco dal gestore secondo le sollecitazioni ambientali, ad esempio in caso di un serbatoio di polvere di circa 0,2...0,5 mm.
- Dopo la manutenzione e/o la riparazione tutte le barriere e indicazioni rimosse devono essere riapplicate nella posizione originaria.

PERICOLO!

Per i lavori nel turbogiunto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!

Sulla base di procedure improprie e vie d'accesso non adeguate, le persone potrebbero cadere e ferirsi gravemente!

Mantenere le vie d'accesso al turbogiunto idrodinamico sempre libere!

Una riparazione e manutenzione non eseguita a regola d'arte potrebbe causare morte, lesioni gravi o lievi, danni ai beni o danni all'ambiente.

Solo tecnici specializzati e qualificati possono eseguire lavori di riparazione e manutenzione!

Disattivare l'impianto in cui è montato il giunto e assicurare l'interruttore contro la riattivazione.

Per tutti i lavori nel turbogiunto idrodinamico, assicurarsi che sia il motore d'azionamento che la macchina operatrice siano in stato di fermo e che un avvio possa essere escluso in qualunque circostanza!

Immediatamente dopo la conclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, rimontare tutti i rivestimenti di protezione e i dispositivi di sicurezza e controllare il funzionamento!

Piano di manutenzione:

Scadenza	Lavoro di manutenzione
Controllo normale dopo 500 ore di funzionamento, al più tardi dopo rispettivamente 3 mesi	Effettuare una ispezione dell'impianto per verificare se presenta irregolarità (controllo visivo: tenuta, rumore, vibrazioni). Controllare le viti di fondazione e, se necessario, riserrare alla coppia predefinita.
Al più tardi 3 mesi dopo la messa in funzione, successivamente una volta all'anno	Se al capitolo 1 è richiesto il monitoraggio della temperatura (controllo dettagliato), controllare l'integrità dell'impianto elettrico.
Giunti di collegamento EEK, ENK, Nor-Mex G: Al più tardi 3 mesi dopo la messa in funzione, successivamente una volta all'anno, comunque al più tardi dopo 4000 ore di funzionamento o diversamente secondo 15.2.2	Controllare l'elemento elastico (pos. 1820) e, in caso siano raggiunti i limiti d'usura, sostituirlo per serie con pezzi di ricambio originali in quanto la relativa usura potrebbe comportare uno sbattimento metallico l'uno con l'altro dei semigiunti di collegamento con formazione di scintille. Sussiste il rischio d'incendio e di esplosione! (vedere il capitolo 15.2 e 22).
Giunti di collegamento ERK, EPK: Al più tardi 3 mesi dopo la messa in funzione, successivamente una volta all'anno o diversamente secondo 15.2.2	Controllare l'elemento elastico (pos. 1820) e, in caso siano raggiunti i limiti d'usura, sostituirlo per serie con pezzi di ricambio originali in quanto la relativa usura potrebbe fessurare gli elastici.
Dopo 3 anni d'impiego o, in caso di giunti ERK ed EPK, dopo 5 anni.	Sostituire gli elementi elastici per serie con pezzi di ricambio originali.
Con liquido d'esercizio olio minerale: dopo ogni 15000 ore di funzionamento	- Cambiare il liquido d'esercizio oppure controllarne l'invecchiamento e - definire la durata residua (vedere i verbali al capitolo 16)! Chiedere i valori consentiti al produttore del liquido d'esercizio (vedere il capitolo 11 e 12).
Dopo l'intervento di un tappo fusibile di sicurezza	Cambiare tutti i tappi fusibili di sicurezza e il liquido d'esercizio (→ capitolo 15.4). Controllare le condizioni d'esercizio (capitolo 1). Controllare gli apparecchi per il monitoraggio della temperatura (vedere il capitolo 20 : MTS, BTS(ex), BTM).
In caso di mancanza di tenuta	Anelli paraolio, anelli di tenuta e guarnizioni piatte devono essere cambiati, nell'ambito di una revisione del turbogianto idrodinamico, da un tecnico specializzato autorizzato da Voith.
In caso di rumori, vibrazioni	Fare determinare ed eliminare la causa da personale specializzato autorizzato da Voith.
In caso d'impurità	Pulizia (capitolo 15.1).
Dopo contatto con sostanze a cui l'NBR (gomma nitrile butadiene) o il PUR (poliuretano) non sono resistenti o sono resistenti in modo limitato.	Sostituire gli elementi elastici per serie con pezzi di ricambio originali.

Tabella 19

I lavori di manutenzione e le verifiche normali devono essere eseguiti secondo il verbale.

Verbalizzare i lavori di manutenzione (per i modelli di verbale vedere il **capitolo 16.3**).



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

Per giunti protetti contro l'esplosione, in aggiunta sono necessari i seguenti lavori di manutenzione:



Intervalli di manutenzione	Lavoro di manutenzione
In caso di contaminazione oppure di strato di polvere di 0,2...0,5 mm o superiore L'intervallo di manutenzione deve essere definito dal cliente sotto la propria responsabilità a seconda delle condizioni ambientali.	Pulizia (→ capitolo 15.1).
Per l'intervallo di manutenzione vedere il capitolo 1	Cambio dei cuscinetti a rotolamento (→ capitolo 15.3.3).

Tabella 20

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

- L'osservanza dei lavori secondo il piano di manutenzione è necessario al fine di garantire un funzionamento appropriato ai sensi di quanto prescritto per la protezione contro l'esplosione.
- I depositi di polveri infiammabili sui turbog giunti idrodinamici devono essere immediatamente rimossi.
Se la pulizia viene trascurata, sussiste il rischio d'incendio e di esplosione!
- Per una buona ventilazione del giunto, la copertura di protezione deve essere controllata e pulita con regolarità.
- Dopo l'intervento di un fusibile di sicurezza, l'apertura presente deve essere immediatamente ricoperta o chiusa per impedire che polveri infiammabili penetrino nel giunto.



15.1 Pulizia esterna

ATTENZIONE!



- Assicurare la compatibilità del detergente con i materiali di guarnizione NBR e FPM/FKM impiegati!
 - Per la pulizia non usare alcuna idropulitrice!
 - Maneggiare le guarnizioni con cautela. Evitare getti d'acqua e d'aria compressa.
- Pulire il giunto secondo la necessità con una sostanza sgrassante.



15.2 Giunto di collegamento elastico

15.2.1 Controllo dell'usura dell'elemento elastico

→ capitolo 10.1,
pagina 40

Giunto di collegamento di tipo ERK, EEK, EPK, Nor-Mex G:	Giunto di collegamento di tipo ENK:
	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruotare il turbogiunto idrodinamico fino alla posizione senza carico dell'elemento elastico. ■ Annotare le marcature opposte sul mozzo e sulla flangia o sul 2° mozzo. ■ Ruotare il turbogiunto idrodinamico in direzione opposta fino alla posizione senza carico dell'elemento elastico. ■ Misurare la distanza delle marcature in senso perimetrale nel diametro esterno del mozzo o nell'anello nell'area del rispettivo diametro esterno. ■ Verbalizzare la misura di controllo. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Misurare la distanza del trascinatore in senso di rotazione nel diametro esterno del mozzo. ■ Misurare la distanza del trascinatore in senso di rotazione nel diametro esterno del mozzo. ■ La misura di controllo è il valore più piccolo risultante dalle due misurazioni. ■ Verbalizzare la misura di controllo.

→ capitolo 16,
pagina 67

Misure di controllo consentite dei giunti di collegamento elastici in mm

Grandezza del giunto	ERK	EPK	EEK-E EEK-M	ENK-SX ENK-SV	Nor-Mex G
154	< 6				
206	< 6			> 14	
274	< 8		< 8	> 14	
366		< 12	< 8	> 15	< 12
422		< 12	< 8	> 16	< 12
487		< 12	< 9	> 16	< 11
562		< 12	< 11	> 13	< 10
650		< 12	< 10	> 13	< 7
750		< 12			
866		< 12			
1000		< 12			
1150		< 12			

Tabella 21

Nota!

Una rapida usura anormale degli elementi elastici è probabile che sia indice di **allineamento scorretto**.



15.2.2 Intervalli di manutenzione

Se dall'usura finora determinata fino al successivo controllo è attesa un'usura dell'80% del valore riportato nella tabella, gli elementi elastici devono essere cambiati oppure gli intervalli di manutenzione conseguentemente ridotti.

Devono essere considerati aumenti di usura derivanti da cambiamenti nelle condizioni d'esercizio.

ATTENZIONE!

Se al cambio degli elementi elastici è stato effettuato uno spostamento delle macchine accoppiate, riallineare l'impianto.



15.3 Cuscinetti

15.3.1 Lubrificazione dei cuscinetti con liquido d'esercizio olio minerale

Per garantire la lubrificazione dei cuscinetti rispettare quanto segue:

ATTENZIONE!

- Le versioni standard di turbogiunti idrodinamici a partire dalla grandezza 366, sulla base del tipo di cuscinetti necessitano di almeno un fermo in un lasso di tempo di tre mesi.
- La versione standard dei turbogiunti fino alla grandezza 274, sulla base del tipo di cuscinetti necessitano di almeno un fermo in un lasso di tempo di una settimana.



Nota!

- Giunti di **tutte le grandezze** possono essere dotati di cuscinetti specifici, i quali consentono il funzionamento in continuo e sono lubrificati a grasso per l'intero ciclo vita.



15.3.2 Lubrificazione dei cuscinetti con liquido d'esercizio acqua

I cuscinetti del turbogiunto idrodinamico per il liquido d'esercizio acqua vengono riempiti con grasso che copre l'intero ciclo vita. Una rilubrificazione non è necessaria.

15.3.3 Cambio dei cuscinetti / Rilubrificazione

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

I cuscinetti devono essere cambiati/rilubrificati, nell'ambito di una revisione del turbogiunto idrodinamico, da un tecnico specializzato autorizzato da Voith.



→ Cambio dei cuscinetti a rotolamento: capitolo 1, pagina 5

15.4 Tappi fusibili di sicurezza

→ Per la **temperatura di reazione nominale** dei **tappi fusibili di sicurezza**: vedere la **copertina**

- I tappi fusibili di sicurezza proteggono il turbogiunto idrodinamico da danneggiamenti riconducibili a sovraccarico termico.
- Al raggiungimento della temperatura di reazione nominale il nucleo saldobrasato del tappo fusibile di sicurezza fonde e il liquido d'esercizio fuoriesce.

I tappi fusibili di sicurezza sono contrassegnati con

- la temperatura di reazione nominale stampigliata in °C,
- una marcatura a colori

Temperatura di reazione nominale	Marcatura a colori	Liquido d'esercizio	
		Olio	Acqua
95 °C	senza (stagnato)	X	X
110 °C	giallo	X	X
125 °C	marrone	X	-
140 °C	rosso	X	-
160 °C	verde	X	-
180 °C	blu	X	-

Tabella 22



AVVERTIMENTO!

- Utilizzare solo tappi fusibili di sicurezza originali con la necessaria temperatura di reazione nominale (vedere la copertina) nonché della versione richiesta SSS o SSS-X (vedere capitolo 1)!
- In nessun caso cambiare dei tappi fusibili di sicurezza contro tappi ciechi!
- Non cambiare la disposizione dei tappi fusibili di sicurezza.
- Per il liquido d'esercizio acqua sono consentiti solo tappi fusibili di sicurezza con una temperatura di reazione nominale massima di 110 °C!



ATTENZIONE!

- Di fronte al tappo spia (la posizione è contrassegnata da una freccia) è presente un elemento di commutazione MTS o BTS, oppure un tappo cieco.
- Per non generare alcuno squilibrio, di fronte all'elemento di commutazione BTM deve essere avvitato un tappo cieco BTM dal peso tollerato.
L'elemento di commutazione BTM non può essere avvitato di fronte a un tappo spia, tappo cieco o tappo fusibile di sicurezza più leggero. Rischio di squilibrio!

→ Coppie di serraggio: capitolo 7.2, pagina 30

- Dopo l'intervento di un tappo di sicurezza fusibile, cambiare tutti i tappi di sicurezza fusibile e il liquido d'esercizio.

15.4.1 Tappi fusibili di sicurezza in giunti non adatti per l'impiego in atmosfere esplosive

Numero e posizione dei tappi fusibili di sicurezza, dei tappi ciechi e degli elementi di commutazione con azionamento a girante esterna (azionamento a girante interna):

Grandezza e tipo di giunto	Girante esterna (pos. 0300)				Guscio (pos. 0190)		
	Tappo fusibile di sicurezza pos. 0395	Tappo cieco pos. 0394	Elemento di commutazione ²⁾ MTS, BTS-BTM ³⁾	Tappo spia ⁴⁾ pos. 0396	Tappo fusibile di sicurezza pos. 0260	Tappo cieco pos. 0265	Elemento di commutazione MTS, BTS ²⁾
154 T...	1 (1 ¹⁾)	- (2)	- (1)	-	- (-)	- (-)	- (-)
154 DT...	2 (2 ¹⁾)	- (2)	- (1)	-	- (-)	- (-)	- (-)
206 T...	1 (1 ¹⁾)	- (2)	- (1)	-	- (-)	1 (1)	1 (-)
206 DT...	2 (2 ¹⁾)	- (2)	- (1)	-	- (-)	- (-)	- (-)
274 T...	1 (1 ¹⁾)	- (2)	- (1)	-	- (-)	1 (1)	1 (-)
274 DT...	2 (2 ¹⁾)	- (2)	- (1)	-	- (-)	- (-)	- (-)
366 T...	- (-)	5 (5)	1 (1)	1	1 (1)	1 (1)	- (-)
422 T...	- (-)	7 (7)	1 (1)	1	2 (2)	- (-)	- (-)
487 T...	- (-)	7 (7)	1 (1)	1	2 (2)	- (-)	- (-)
562 T...	- (-)	7 (7)	1 (1)	1	2 (2)	- (-)	- (-)
650 T...	- (-)	5 (5)	1 (1)	1	3 (3)	1 ⁵⁾ (1 ⁵⁾)	- (-)
750 T...	- (-)	5 (5)	1 (1)	1	2 (2)	2 (2)	- (-)
866 T...	- (-)	5 (5)	1 (1)	1	3 (3)	1 ⁵⁾ (1 ⁵⁾)	- (-)
1000 T...	- (-)	3 (3)	1 (1)	1	4 (4)	- (-)	- (-)
1000 TW...	3 (3)	- (-)	- (-)	1	- (-)	4 (4)	1 (1)
1000 DT...	6 (6)	1 (1)	1 (1)	1	- (-)	- (-)	- (-)
1150 T...	- (-)	5 (5)	1 (1)	1	4 (4)	- (-)	- (-)
1150 DT...	8 (8)	3 (3)	1 (1)	1	- (-)	- (-)	- (-)

Tabella 23

¹⁾ Disposizione radiale.

²⁾ Anziché un tappo cieco viene avvitato l'elemento di commutazione MTS, BTS o BTM.

³⁾ Nel caso del BTM, il tappo cieco di fronte deve essere sostituito tramite il peso di compensazione.

⁴⁾ La posizione è contrassegnata da una freccia.

⁵⁾ Solo in caso di guscio a camera anulare (tipo T...S...).

ATTENZIONE!

Nei giunti del tipo "TW" con grandezze 366, 422, 487, 562, 650, 750, 866 e 1150, i tappi fusibili di sicurezza sono disposti nella girante esterna.

In caso d'impiego di un freno, la posizione dei tappi fusibili di sicurezza deve essere selezionata in modo che non spruzzino sul freno.

Verificare quanto sopra ed eventualmente sostituire i tappi con tappi spia frontali.





15.4.2 Tappi fusibili di sicurezza in giunti adatti per l'impiego in atmosfere esplosive

Numero e posizione dei tappi fusibili di sicurezza, dei tappi ciechi e degli elementi di commutazione con azionamento a girante esterna (azionamento a girante interna):

Grandezza e tipo di giunto	Girante esterna (pos. 0300)				Guscio (pos. 0190)		
	Tappo fusibile di sicurezza pos. 0395	Tappo cieco pos. 0394	Elemento di commutazione MTS/BTS ²⁾	Tappo spia ⁴⁾ pos.0396	Tappo fusibile di sicurezza pos. 0260	Tappo cieco pos. 0265	Elemento di commutazione MTS/BTS ²⁾
154 T...	1 (1 ¹⁾)	- (2)	-	-	- (-)	- (-)	-
154 DT...	2 (2 ¹⁾)	- (2)	-	-	- (-)	- (-)	-
206 T...	1 (1 ¹⁾)	- (2)	-	-	- (-)	1 (1)	-
206 DT...	2 (2 ¹⁾)	- (2)	-	-	- (-)	- (-)	-
274 T...	1 (1 ¹⁾)	- (2)	-	-	- (-)	1 (1)	-
274 DT...	2 (2 ¹⁾)	- (2)	-	-	- (-)	- (-)	-
366 T...	2 (2)	3 (3)	1	1	- (-)	2 (2)	-
422 T...	4 (4)	3 (3)	1	1	- (-)	2 (2)	-
487 T...	2 (4)	5 (3)	1	1	- (-)	2 (2)	-
562 T...	2 (4)	5 (3)	1	1	- (-)	2 (2)	-
650 T...	3 (2)	2 (3)	1	1	- (-)	3 (3)	-
650 T...S...	3 (2)	2 (3)	1	1	- (-)	4 (4)	-
650 T... ³⁾	- (2)	5 (3)	1	1	3 (-)	- (3)	-
650 T...S... ³⁾	- (2)	5 (3)	1	1	3 (-)	1 (4)	-
750 T...	2 (-)	3 (5)	1	1	- (2)	2 (-)	-
866 T...	3 (-)	2 (5)	1	1	- (3)	3 (-)	-
866 T...S...	3 (-)	2 (5)	1	1	- (3)	4 (1)	-
866 T... ³⁾	- (-)	5 (5)	1	1	3 (3)	- (-)	-
866 T...S... ³⁾	- (-)	5 (5)	1	1	3 (3)	1 (1)	-
1000 T...	- (-)	3 (3)	1	1	4 (4)	- (-)	-
1000 DT...	6 (6)	1 (1)	1	1	- (-)	- (-)	-
1150 T...	4 (-)	1 (5)	1	1	- (4)	4 (-)	-
1150 DT...	8 (8)	3 (3)	1	1	- (-)	- (-)	-

Tabella 24

¹⁾ Disposizione radiale.

²⁾ Anziché un tappo cieco viene avvitato l'elemento di commutazione MTS o BTS.

³⁾ Valido solo in caso di utilizzo di un dispositivo di commutazione BTS-Ex.

⁴⁾ La posizione è contrassegnata da una freccia.



ATTENZIONE!

In caso d'impiego di un freno, la posizione dei tappi fusibili di sicurezza deve essere selezionata in modo che non spruzzino sul freno.

Ciò deve essere verificato. In caso di divergenza contattare Voith.



Nota!

Un dispositivo di monitoraggio termico può evitare che venga schizzato liquido d'esercizio (vedere il **capitolo 20, pagina 81**). I dispositivi di monitoraggio termici sono disponibili presso Voith come accessori.

16 Verbale di verifica di montaggio, di messa in funzione e di manutenzione

PERICOLO!

Per i lavori nel turbogiunto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!



I lavori di montaggio devono essere documentati nel verbale di verifica di montaggio (**capitolo 16.1**).

La messa in funzione deve essere documentata nel verbale di messa in funzione (**capitolo 16.2**).

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE! / ATTENZIONE!

I lavori di manutenzione del giunto di collegamento elastico devono essere documentati nel verbale manutenzione per il giunto di collegamento elastico (**capitolo 16.3.1**).

La manutenzione del turbogiunto idrodinamico deve essere documentata nel verbale di manutenzione per la manutenzione generale (**capitolo 16.3**).



Eventualmente utilizzare delle riproduzioni delle copie tipo di verbale.

16.1 Verbale di verifica di montaggio

Il controllo o l'esecuzione del lavoro deve essere confermato apponendo una "X", oppure devono essere registrati i necessari valori.

Turbogiunto idrodinamico Voith

Grandezza/tipo (**capitolo 19**):

N° di serie (**capitolo 19**):

Giunto approvato per zona a rischio di esplosione sì ☐ / no ☐

Liquido d'esercizio del turbogiunto idrodinamico

Riempimento: I

Produttore:

Denominazione:

Motore

N° di serie

Numero di giri d'azionamento min⁻¹

Potenza nominale kW

I lavori di montaggio sono stati eseguiti:

Nome:

Data:

Firma:

Macchina operatrice / ingranaggio

N° di serie



Montaggio - passo di prova	Spiegazioni	Nota d'esecuzione / Dimensione
Controllo della lunghezza della vite di arresto (pos. 0050)	Vedere la documentazione d'ordine	<input type="checkbox"/>
Misurazione della concentricità ¹⁾ del gruppo motore	Indicazione del produttore	Nominale: [mm] EFFETTIVO: [mm]
Misurazione del diametro ¹⁾ del gruppo motore	Indicazione del produttore	Nominale: [mm] EFFETTIVO: [mm]
Misurazione della concentricità ¹⁾ della macchina operatrice	Indicazione del produttore	Nominale: [mm] EFFETTIVO: [mm]
Misurazione del diametro ¹⁾ della macchina operatrice	Indicazione del produttore	Nominale: [mm] EFFETTIVO: [mm]
Diametro ¹⁾ azionamento	capitolo 1	Nominale: [mm] EFFETTIVO: [mm]
Diametro ¹⁾ condotta	capitolo 1	Nominale: [mm] EFFETTIVO: [mm]
Gioco a tergo della chiavetta dal lato azionamento verificato	capitolo 8.2	<input type="checkbox"/>
Gioco a tergo della chiavetta dal lato condotta verificato	capitolo 8.2	<input type="checkbox"/>
La chiavetta scorre agevolmente nella scanalatura del mozzo azionamento	capitolo 8.2	<input type="checkbox"/>
La chiavetta scorre agevolmente nella scanalatura del mozzo condotta	capitolo 8.2	<input type="checkbox"/>
Collegamento albero-mozzo d'azionamento controllato. Sussiste concordanza del metodo di equilibratura conformemente alle norme DIN ISO 8821 e ISO 8821	capitolo 8.2	È stato eseguito: <input type="checkbox"/> convenzione semi chiavetta <input type="checkbox"/> convenzione chiavetta intera
Collegamento albero-mozzo presa di forza controllato. Sussiste concordanza del metodo di equilibratura conformemente alle norme DIN ISO 8821 e ISO 8821	capitolo 8.2	È stato eseguito: <input type="checkbox"/> convenzione semi chiavetta <input type="checkbox"/> convenzione chiavetta intera
Albero e mozzo dal lato azionamento puliti e previsti con lubrificante	capitolo 8.2	<input type="checkbox"/>
Albero e mozzo dal lato presa di forza puliti e previsti con lubrificante	capitolo 8.2	<input type="checkbox"/>
Vite senza testa mozzo del giunto di collegamento (pos. 1845) serrata a fondo con applicazione di coppia	Coppia cap. 7.1	<input type="checkbox"/>
Vite di arresto (pos. 0050) serrata con applicazione di coppia	Coppia cap. 7.1	<input type="checkbox"/>
In caso di montaggio del tipo TN : Marcature di bilanciamento della flangia accoppiata primaria in giusta posizione?	capitolo 9.1	<input type="checkbox"/>
Misura di montaggio "L" misurata	capitolo 10.2	Nominale: [mm] EFFETTIVO: [mm]

Tabella 25

¹⁾ Misure albero o mozzo da aggiungere mediante collegamento albero-mozzo.

Montaggio - passo di prova	Spiegazioni	Nota d'esecuzione / Dimensione
Viti di fondazione serrate	capitolo 10.4	<input type="checkbox"/>
Montaggio giunto Viti (pos. 1830) serrate	capitolo 7.3	<input type="checkbox"/>
MTS / BTS / BTM (se richiesto) Posizione di montaggio controllata secondo le istruzioni per l'uso	capitolo 1, 20	<input type="checkbox"/>
MTS / BTS / BTM (se richiesto) Prova funzionale elettrica eseguita	capitolo 1, 20	<input type="checkbox"/>
Dispositivo di protezione applicato secondo le raccomandazioni	capitolo 13	<input type="checkbox"/>
Collegamento equipotenziale tra azionamento e presa di forza realizzato	capitolo 13	<input type="checkbox"/>
Liquido d'esercizio del giunto riempito	capitolo 12	<input type="checkbox"/>
Solo in caso di giunti montati <u>orizzontalmente</u> : numero di viti "Z" per riempimento determinato	capitolo 12.1	Z= viti
Solo in caso di giunti montati <u>verticalmente</u> : utilizzato dispositivo di controllo del livello. Marcatura del livello di riempimento nel giunto annotata.	capitolo 12.1.2	<input type="checkbox"/>
Allineamento del turbogiunto idrodinamico controllato	Registrazione dei valori di allineamento	<input type="checkbox"/>
Concentricità dell'albero motore corretta		<input type="checkbox"/>

 Registrazione dei valori di allineamento (vedere il **capitolo 10.3**):

Asse di visione del motore verso macchina operatrice	RADIALE (concentricità)	ASSIALE (planarità)
spuntare il caso pertinente - i dati sono valori di comparatore <input type="checkbox"/> i dati sono eccentricità albero <input type="checkbox"/> - Messuhr läuft auf Turbokupplung <input type="checkbox"/> comparatore in funzione su albero macchina <input type="checkbox"/> - valori ASSIALI misurati su Ø: mm		

Delocalizzazioni (devono essere indicati dal produttore dell'impianto):

devono essere considerati i trasferimenti che possono derivare sia da aumento della temperatura, sia da movimenti meccanici.

Devono essere indicati solo i valori che modificano i valori di allineamento sopra determinati.

- | | |
|---|----------|
| - Radiale (ad esempio dilatazione termica diversa azionamento/condotta) | mm |
| - Assiale (ad esempio a seguito di disallineamento angolare) | mm |
| - Allungamento longitudinale (per tolleranza di montaggio misura "L", ad esempio espansione albero) | mm |

Tabella 26

16.2 Verbale di messa in funzione

Il controllo o l'esecuzione del lavoro deve essere confermato apponendo una "X" oppure devono essere registrati i necessari valori.

Turbogiunto idrodinamico Voith

Grandezza / Tipo (**capitolo 19**):
 N° di serie (**capitolo 19**):

Giunto approvato per sì ☐ / no ☐
 Zona a rischio di esplosione:

La messa è in funzione è stata eseguita

dopo ore di funz.

Nome:
 Data:
 Firma:

Messa in funzione - passo di prova	Spiegazioni	Nota d'esecuzione
------------------------------------	-------------	-------------------

Verifiche prima dell'attivazione del motore d'azionamento:

Montaggio - passi di prova eseguiti	capitolo 16.1	<input type="checkbox"/>
Verbale di verifica di montaggio compilato, capitolo 16.1		
Solo per giunti che vengono utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva: controllato se, secondo la marcatura, il giunto è approvato per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva	capitolo 4.2	<input type="checkbox"/>
Solo in caso di giunti montati <u>orizzontalmente</u> : livello di riempimento controllato - numero di viti "Z" per riempimento determinato	capitolo 12.2	<input type="checkbox"/> / Z= viti
Solo in caso di giunti montati <u>verticalmente</u> : utilizzato dispositivo di controllo del livello.	capitolo 12.2.2	<input type="checkbox"/> /
Livello di riempimento confrontato con marcatura annotata precedentemente.		Differenza= mm
Piastra di copertura d'avvolgimento del turbogiunto idrodinamico (per le caratteristiche vedere il capitolo 13) applicata.	capitolo 13	<input type="checkbox"/>
Verificato se l'impianto è dotato di collegamento a terra con cavo di massa (16 mm ²).		<input type="checkbox"/>
Solo per impianti in cui sono possibili fuorigiri: prevedere un dispositivo che prevenga in modo sicuro il fuorigiri (ad esempio: freno o blocco antiritorno).	capitolo 7	<input type="checkbox"/>
Definito fermo successivo del giunto per lavori di manutenzione.	capitolo 13	<input type="checkbox"/>
Verificato se nell'area del giunto di collegamento elastico si producono contatti tra metalli.	capitolo 10.1, capitolo 15.2	<input type="checkbox"/>
Misura di controllo nei giunti di collegamento controllata.	capitolo 15.2	<input type="checkbox"/>
Solo in caso d'uso di un BTS-Ex come monitoraggio della temperatura: All'attivazione del motore assicurarsi che la temperatura massima consentita del turbogiunto idrodinamico non venga superata!	capitolo 1	<input type="checkbox"/>
Viti di fondazione controllate		<input type="checkbox"/>

Verifiche durante il funzionamento di prova:

L'avviamento motore è normale		<input type="checkbox"/>
Il giunto è a tenuta.		<input type="checkbox"/>
Imbrattatura d'olio in pavimento e ambiente controllata, l'olio non è fuoriuscito		<input type="checkbox"/>
Il funzionamento macchina è normale		<input type="checkbox"/>
I rumori sono normali		<input type="checkbox"/>

Verifiche dopo la disattivazione del motore d'azionamento:

Il giunto è a tenuta.		<input type="checkbox"/>
Imbrattatura d'olio in pavimento e ambiente controllata, l'olio non è fuoriuscito		<input type="checkbox"/>

Dispositivi di commutazione per monitoraggio della temperatura ¹⁾, se presenti, controllati

Controllo visivo eseguito	¹⁾	<input type="checkbox"/>
Depositi di polvere eliminati	¹⁾	<input type="checkbox"/>
Impianto elettrico controllato	¹⁾	<input type="checkbox"/>

¹⁾ Vedere le istruzioni per l'uso separate/capitolo 20

16.3 Verbale di manutenzione per la manutenzione generale

Il controllo o l'esecuzione del lavoro deve essere confermato apponendo una "X" oppure devono essere registrati i necessari valori.

Turbogiunto idrodinamico Voith

Grandezza / Tipo (**capitolo 19**):
 N° di serie (**capitolo 19**):

Giunto approvato per sì ☐ / no ☐
 Zona a rischio di esplosione:

I lavori di manutenzione sono stati eseguiti

dopo ore di funz.

Nome:
 Data:
 Firma:

Manutenzione - passo di prova	Spiegazioni	Nota d'esecuzione
Controllo delle irregolarità (dopo rispettivamente 500 ore , al più tardi rispettivamente dopo 3 mesi)		
- Il giunto è a tenuta. Imbrattatura d'olio in pavimento e ambiente controllata, l'olio non è fuoriuscito		<input type="checkbox"/>
- Il funzionamento macchina è normale		<input type="checkbox"/>
- I rumori sono normali		<input type="checkbox"/>
- Copertura controllata	capitolo 13	<input type="checkbox"/>
- Viti di fondazione controllate		<input type="checkbox"/>
Dispositivi di commutazione per il monitoraggio della temperatura ¹⁾ , se presenti, controllati (dopo rispettivamente 3 mesi)		
- Controllo visivo eseguito	¹⁾	<input type="checkbox"/>
- Depositi di polvere eliminati	¹⁾	<input type="checkbox"/>
- Impianto elettrico controllato (dopo 3 mesi , poi annualmente)	¹⁾	<input type="checkbox"/>
Liquido d'esercizio (dopo rispettivamente 15000 ore)		
- Liquido d'esercizio controllato		<input type="checkbox"/>
- Durata residua definita		<input type="checkbox"/> / ore
- Liquido d'esercizio cambiato	capitolo 12	<input type="checkbox"/>
Cuscinetti a rotolamento (rispettivamente secondo intervallo , vedere il capitolo 1)		
- Cuscinetti a rotolamento cambiati	capitolo 15.3.3	<input type="checkbox"/>
Giunto pulito (rispettivamente secondo la contaminazione)		
- Pulizia eseguita	capitolo 15.1	<input type="checkbox"/>

Tabella 28

¹⁾ Vedere le istruzioni per l'uso separate/capitolo 20.

16.3.1 Verbale di manutenzione per il giunto di collegamento elastico

Il controllo o l'esecuzione del lavoro deve essere confermato apponendo una "X" oppure devono essere registrati i necessari valori.

Turbogiuunto idrodinamico Voith

Grandezza / Tipo (**capitolo 19**):

N° di serie (**capitolo 19**):

Giunto approvato per zona a rischio di esplosione: sì ☐ / no ☐

I lavori di manutenzione sono stati eseguiti

a ore di funz.

Nome:

Data:

Firma:

Giunto elastico di collegamento montato (vedere la copertina):

	ERK	EPK	EEK-E EEK-M	ENK-SV ENK-SX	Nor-Mex G
Cambio dell'elastico al più tardi dopo [mesi]	60	60	36	36	36
misura di controllo consentita (vedere il capitolo 15.2.1):					
80% valore [mm]					

Lavori di manutenzione:		EEK, ENK, Nor-Mex G					
		Giunti di collegamento ERK, EPK					
Lavoro di manutenzione		Messa in funzione Nuovo elastico	Controllo, eventuale cambio	Controllo, eventuale cambio	Controllo, eventuale cambio	Controllo, eventuale cambio	Cambio
Tempo d'esercizio [mesi]		0	3	12	24	36	48
1° elastico (Nuovo stato)	Misura di controllo effettiva						
	Nome						
	Data						
	Firma						
Tempo d'esercizio ridotto [mesi] (vedere il capitolo 15.2.2)							
2° elastico (1° cambio)	Misura di controllo effettiva						
	Nome						
	Data						
	Firma						
Tempo d'esercizio ridotto [mesi] (vedere il capitolo 15.2.2)							
3° elastico (2° cambio)	Misura di controllo effettiva						
	Nome						
	Data						
	Firma						
Tempo d'esercizio ridotto [mesi] (vedere il capitolo 15.2.2)							

Tabella 29

17 Smontaggio del giunto

PERICOLO!

Per i lavori nel turbogiunto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!

Un'attivazione della macchina non autorizzata o accidentale può esporre a rischio di lesioni gravissime fino a mortali!

Prima d'iniziare il lavoro nel turbogiunto idrodinamico, disattivare l'interruttore generale del motore d'azionamento e assicurarlo contro l'attivazione!

Per tutti i lavori nel turbogiunto idrodinamico, assicurarsi che sia il motore d'azionamento che la macchina operatrice siano in stato di fermo e che un avvio possa essere escluso in qualunque circostanza!



Nota!

Nel presente capitolo è descritto lo smontaggio di turbogiunti del **tipo di base T**. I giunti del **tipo di base TN** vengono smontati come riportato **capitolo 9, pagina 37**, in sequenza inversa.



17.1 Preparazione

- Predisporre utensili e mezzi di sollevamento adatti; considerare il peso del turbogiunto idrodinamico!

Nota!

Il peso del turbogiunto idrodinamico è indicato nella copertina. Se superiore a 100 kg, il peso in più viene anche impresso con punzoni alfanumerici nel diametro esterno della flangia del giunto.



AVVERTIMENTO!

Dispositivi di presa del carico danneggiati o con portata inadeguata, sotto carico possono rompersi.

Potrebbero derivarne lesioni gravissime e mortali!

Controllare i dispositivi di sollevamento e i dispositivi di presa del carico verificando che

- abbiano portata adeguata (per il peso vedere la copertina)
- siano in perfetto stato



Non sostare sotto a carichi sospesi!



- Fissare il giunto a un mezzo di sollevamento adatto.

→ Dispositivi di sollevamento: capitolo 5.4

17.2 Estrazione



CAUTELA!

Per l'applicazione della coppia non può essere usata alcuna bullonatrice!



Nota!

A partire dalla **grandezza 274** sono

- disponibili come accessori presso Voith Turbo **dispositivi di applicazione e di estrazione**
- e - necessari mandrini meccanici di estrazione del turbogianto.

A partire dalla **grandezza 422** sono disponibili mandrini estrattori idraulici.

Per poter applicare le necessarie forze in modo sicuro, si raccomanda di utilizzare i mandrini estrattori idraulici a partire dalla grandezza 562.

→ **Dispositivi di estrazione:**
capitolo
17.2.1 e 17.2.2




Figura 39

Grandezze giunto 154 e 206:

I turbogianti delle **grandezze 154 e 206** vengono estratti, dopo aver rimosso la vite di arresto, avvitando una vite adatta leggermente oleata.

→ **Lubrificante:**
capitolo 8.2

Grandezza giunto 274:	Grandezze giunti da 366 fino a 1150:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere anello di sicurezza, vite di arresto e la rondella di tenuta. ■ Inserire l'anello filettato fornito con il mandrino estrattore nel mozzo del giunto. ■ Assicurare l'anello filettato con l'anello di sicurezza. ■ Applicare del lubrificante sulla filettatura del mandrino estrattore. ■ Avvitare il mandrino estrattore alla filettatura interna dell'anello filettato. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Togliere la vite di arresto e la rondella di tenuta. ■ Applicare del lubrificante sulla filettatura del mandrino estrattore. ■ Avvitare il mandrino estrattore alla filettatura del mozzo del giunto.

Tabella 30

- Supportare il mandrino estrattore con basi.
- Estrarre il giunto con l'ausilio del mandrino estrattore.

17.2.1 Estrazione con il dispositivo di estrazione idraulico

Con il dispositivo di estrazione idraulico è possibile applicare forze molto alte con una coppia bassa, così che per l'applicazione della forza non si renda necessaria alcuna base di supporto sotto al dispositivo di estrazione (figura 39).

Dispositivi di estrazione idraulici per turbogiunti idrodinamici del tipo di base T disponibili presso Voith Turbo:




Figura 40

A:	mandrino estrattore	L:	lunghezza totale
C:	mozzo del giunto	Q:	grandezza filettatura del mandrino estrattore
D:	vite di pressione	S_{max}:	misura di estrazione massima
H:	corsa	SW1:	apertura chiave (mandrino)
K:	stantuffo di pressione	SW2:	apertura chiave (vite di pressione)

Grandezze giunto	L in mm	H in mm	Q in pollici	SW1 in mm	SW2 in mm	S _{max} in mm	N° articolo del mandrino estrattore
422, 487	406	15	filett. 1-¼	36	24	58	TCR.10063480
562, 650	580	15	filett. 1-½	36	–	125	TCR.10450060
750, 866, 1000, 1150	1161	15	filett. 2-¼	36	36	310	TCR.10668200

Tabella 31

Procedura:

1. Svitare la vite di pressione (D) fino alla misura di estrazione massima **S_{max}**.
2. Applicare del lubrificante sulla filettatura del mandrino estrattore (A) e sulla filettatura della vite di pressione (D).
3. Avvitare il mandrino estrattore (A) fino alla battuta d'arresto nella filettatura del mozzo del giunto (C) usando la chiave esagonale con apertura chiave 1.

→ **Lubrificante:**
capitolo 8.2

AVVERTIMENTO!

Se la misura 5 mm non viene raggiunta, sussiste il rischio che la filettatura si usuri (ossidazione per frizione della filettatura). La camera di compressione del dispositivo di estrazione idraulico è sotto alta pressione e non deve essere aperta!

4. Avvitare la vite di pressione (D) fermandosi a 5 mm dalla battuta d'arresto.
5. Svitare la vite di pressione (D).
6. Avvitare il mandrino estrattore (A) fino alla battuta d'arresto nella filettatura del mozzo del giunto (C) usando la chiave esagonale con apertura chiave 1.
7. Ripetere i passi da 4 a 6 tante volte quanto necessario finché il giunto può essere agevolmente estratto con la chiave apertura 1.



17.2.2 Estrazione con il dispositivo di estrazione meccanico

Per applicare le necessarie alte forze senza danneggiare la filettatura, l'estrazione del giunto con il mandrino estrattore meccanico necessita di una preparazione molto attenta.

Per ciò è necessario supportare il mandrino estrattore con una base (vedere la figura 39).



→ Lubrificante:
capitolo 8.2

CAUTELA!

La coppia per ruotare il mandrino estrattore non può essere applicata usando una bullonatrice!

Per questa operazione il mandrino estrattore deve essere supportato con una base (figura 39).

Utilizzare il lubrificante raccomandato.

Dispositivi di estrazione meccanici per turbogiunti idrodinamici del tipo di base T disponibili presso Voith Turbo:




Figura 41

A: mandrino estrattore
C: mozzo del giunto
L: lunghezza totale

Q: grandezza filetto del mandrino estrattore
SW: apertura chiave

Grandezze giunto	L in mm	Q in pollici	SW in mm	N° articolo del mandrino estrattore
274	360	filett. $\frac{3}{4}$	36	TCR.10657260
366	350	filett. 1	46	TCR.10457520
422, 487	460	filett. 1- $\frac{1}{4}$	55	TCR.11055700
562, 650	650	filett. 1- $\frac{1}{2}$	60	TCR.11054150
750, 866, 1000, 1150	1000	filett. 2- $\frac{1}{4}$	55	TCR.10670710

Tabella 32

Nota!

Per facilitare la procedura di estrazione, per giunti a partire dalla **grandezza 422** presso Voith Turbo sono disponibili **dispositivi di estrazione idraulici** (vedere il capitolo 17.2.1).



18 Guasti – rimedi

PERICOLO!

Per i lavori nel turbogianto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!



La tabella che segue dovrebbe aiutare a determinare rapidamente la causa di guasti d'esercizio e a porre eventuale rimedio.

Guasto d'esercizio	Possibile/i causa/e	Rimedio	
La procedura d'avvio della macchina operatrice non è come atteso.	Il giunto non contiene la giusta quantità di liquido d'esercizio.	Controllare la quantità di riempimento e correggere.	→ capitolo 12, pagina 50 segg.
	Le condizioni d'esercizio sono cambiate.	Contattare Voith Turbo ¹⁾ .	
La macchina operatrice non raggiunge il numero di giri previsto.	La macchina operatrice è bloccata o sovraccaricata.	Eliminare il bloccaggio o la causa del sovraccarico.	→ capitolo 12, pagina 50 segg.
	Il giunto non contiene la giusta quantità di liquido d'esercizio.	Controllare la quantità di riempimento e correggere.	
Il motore d'azionamento non raggiunge il regime nominale entro il tempo atteso.	La commutazione del collegamento da stella a triangolo avviene troppo tardi.	La commutazione del collegamento da stella a triangolo deve avvenire al più tardi dopo 2...5 s.	
	Il motore d'azionamento ha un problema elettrico o meccanico.	Fare controllare il motore d'azionamento da personale autorizzato.	
Nel giunto fuoriesce liquido d'esercizio.	Sulla base di un sovraccarico (sovratemperatura) è intervenuto un tappo fusibile di sicurezza.	Chiarire la causa del sovraccarico. Cambiare tutti i tappi fusibili di sicurezza e il liquido d'esercizio.	→ capitolo 15.4, pagina 64
	Il giunto non è a tenuta.	Eliminare la mancanza di tenuta, controllare in particolare le coppie di serraggio e gli anelli di tenuta del tappo fusibile di sicurezza, del tappo di riempimento, tappo cieco e tappo spia nonché eventualmente del commutatore del dispositivo di monitoraggio termico. Se la mancanza di tenuta non può essere eliminata, chiedere a Voith Turbo ¹⁾ .	

Tabella 33

Guasto d'esercizio	Possibile(i) causa(e)	Rimedio	
Uno dei dispositivi di monitoraggio termico (MTS, BTS o BTM) presenti è intervenuto.	Il giunto è stato sovraccaricato.	Chiarire la causa del sovraccarico, evitare ulteriore sovraccarico.	→ capitolo 20, pagina 81
		Controllare la quantità di riempimento e correggere.	→ capitolo 12.2, pagina 53
	Il dispositivo termico di monitoraggio (MTS, BTS o BTM) è difettoso.	Verificare il dispositivo di monitoraggio.	→ capitolo 20, pagina 81
L'impianto ha un funzionamento irregolare (maggiori vibrazioni)	Il fissaggio alla fondazione è allentato.	Ripristinare il fissaggio. Allineare l'impianto.	
	L'impianto non è allineato.	Allineare l'impianto.	→ capitolo 10, pagina 40
	È presente uno squilibrio.	Chiarire ed eliminare la causa dello squilibrio.	
	Gli elementi elastici del giunto di collegamento sono difettosi.	Sostituire gli elementi elastici per serie. Eventualmente riallineare l'impianto.	→ capitolo 15.2, pagina 62
	Il cuscinetto ha un danno.	Eliminare i danni al cuscinetto; in caso di danni al cuscinetto del turbogiunto idrodinamico, contattare Voith Turbo ¹⁾ .	
	Collegamenti a vite allentati	Controllare se parti del giunto sono danneggiate, eventualmente cambiarle. Controllare l'allineamento dell'impianto. Serrare a fondo le viti alla coppia di serraggio prevista.	

Se dovesse presentarsi un guasto d'esercizio non contemplato nella presente tabella, contattare Voith Turbo ¹⁾.

Tabella 33

¹⁾ vedere il capitolo 19, pagina 80.

Guasto d'esercizio	Possibile/i causa/e	Rimedio
Usura prematura dell'elastico	Errore di allinamento	Eliminare la causa dell'errore di allineamento. Riallineare l'impianto. Controllare l'usura dell'elastico.
	Temperature non consentite	Eliminare la causa delle temperature troppo alte. Cambiare l'elastico. Eventualmente riallineare l'impianto.
	Contatto con sostanze aggressive.	Controllare se parti del giunto sono danneggiate, eventualmente cambiarle. Cambiare l'elastico. Eventualmente riallineare l'impianto. Eliminare la causa del contatto con sostanze aggressive.
	Coppia troppo alta.	Eliminare la causa della coppia troppo alta. Controllare la quantità di riempimento.
Usura / rottura dei trascinatori del giunto di collegamento EEK, ENK, Nor-Mex G	Elastico usurato	Cambiare le parti del giunto danneggiate. Riallineare l'impianto. Diminuire l'intervallo di manutenzione.
	Coppia troppo alta	Controllare il dimensionamento del giunto. Contattare Voith Turbo ¹⁾ . Montare un giunto nuovo. Riallineare l'impianto.

→ capitolo 12.2,
pagina 53

Se dovesse presentarsi un guasto d'esercizio non contemplato nella presente tabella, contattare Voith Turbo ¹⁾.

Tabella 34

¹⁾ vedere il capitolo 19, pagina 80.

19 Richieste, richiesta di montatori e ordine di pezzi di ricambio

In caso di

- richieste
- richiesta di un montatore
- ordine di pezzi di ricambio
- messa in funzione

è necessario indicare ...




Figura 42

...il **N° di serie** e la denominazione tipo del turbogiunto.

- il **n° di serie** e la denominazione del tipo sono riportati o nella **girante esterna / guscio (A)** o nel **perimetro (B)** del giunto.
- Il **n° di serie** è impresso con punzoni alfa-numeric.
- per giunti destinati all'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva, la **marcatura EX** è riportata nel **perimetro (B)** del giunto.

In caso di una **richiesta di un montatore**, di una **messa in funzione** o di un **intervento di servizio**, è inoltre necessario indicare

- il luogo di installazione del turbogiunto idrodinamico,
- una persona di riferimento e il relativo indirizzo,
- una descrizione del guasto verificatosi.

In caso di un **ordine di pezzi di ricambio**, è inoltre necessario indicare

- l'indirizzo di spedizione per la consegna dei pezzi di ricambio.

→ **Rappresentanti:**
vedere il
Capitolo 23

Per ciò rivolgersi al nostro rappresentante locale Voith
(al di fuori dell'orario di ufficio: Hotline per chiamate d'emergenza).

20 Monitoraggio della temperatura

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

I dispositivi di commutazione termici MTS e BTS possono essere usati in atmosfere potenzialmente esplosive per monitoraggio della temperatura. I segnali hanno funzione di pre-avvertimento. Ne consegue che, tramite MTS o BTS, la temperatura superficiale massima non viene limitata.

Il BTS-Ex è disponibile come dispositivo di sicurezza per la limitazione della temperatura superficiale massima. Lo stesso può essere utilizzato come dispositivo di disinserimento termico.

I tappi fusibili di sicurezza presenti non possono essere cambiati, neanche in questo caso, con altri tappi fusibili di sicurezza aventi altre temperature nominali di reazione e neanche da tappi ciechi.

Non escludere mai i dispositivi di sicurezza!



PERICOLO!

La tensione elettrica può causare morte o lesioni gravi!

Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere eseguito a regola d'arte da un elettricista qualificato nel rispetto della tensione di rete e della corrente assorbita massima!

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione di rete indicata nella targhetta dati elettrica!

La rete elettrica deve essere dotata di relativo fusibile elettrico!



20.1 Dispositivo di commutazione termomeccanico MTS per preavvertimento




Figura 43

Funzionamento:

in caso di sovratemperatura l'elemento di commutazione attiva un perno. Durante la rotazione il perno aziona un interruttore. Tale segnale può ad esempio generare un allarme oppure disattivare il motore d'azionamento. L'elemento di commutazione deve essere cambiato.

ATTENZIONE!

In caso di azionamento a girante interna e un bloccaggio della macchina operatrice la funzione non è più garantita!

→ Per il MTS sono disponibili le istruzioni per l'uso 3626-011800

(vedere il sito Web).





L'MTS è disponibile per turbogianti idrodinamici di tutte le grandezze. Per la disposizione vedere la tabella al capitolo 15.4.1.

L'interruttore è disponibile in due versioni:

- incapsulato [tipo di protezione IP 65],
- adatto per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive

Tipo di protezione contro l'accensione:

 II 2G EEx d IIC T6 (PTB 03 ATEX 1067 X).

 II 2D IP65 T 80°C (PTB 03 ATEX 1067 X).

20.2 Dispositivo di commutazione termico senza contatto BTS

20.2.1 Dispositivo di commutazione termico senza contatto BTS per preavvertimento

→ Per il BTS sono disponibili le istruzioni per l'uso 3626-011500 (vedere il sito Web).




Figura 44

Funzionamento:

In caso di sovratemperatura l'elemento di commutazione genera un segnale all'inziatore. Tale segnale viene instradato a una centralina e può essere usato ad esempio

- per attivare un allarme
- oppure per disinserire il motore d'azionamento

L'elemento di commutazione è di nuovo pronto per l'uso dopo il raffreddamento del giunto e non deve essere cambiato.

Il BTS è previsto per turbogianti a partire dalla **grandezza 206**.

Per la disposizione vedere la tabella al **capitolo 15.4.1**.

Elemento di commutazione e inziatore sono

- annegati in plastica,
- insensibili all'impurità,
- adatti per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive

Tipo di protezione contro l'accensione:

⊕ II 2G EEx ia IIC T6 (PTB 00 ATEX 2048 X).

⊕ II 1D Ex iaD 20 T...°C (ZELM 03 ATEX 0128 X).



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

Poiché il circuito di comando della centralina non è a sicurezza intrinseca, tra centralina e inziatore deve essere attivato un amplificatore di isolamento!

Amplificatore di isolamento tipo KFD2-SOT2-Ex2 (24 V c.c.)

- - Tipo di protezione contro l'accensione:

⊕ II (1) GD [EEx ia] IIC (PTB 00 ATEX 2035).

Amplificatore di isolamento tipo KFA6-SOT2-Ex2 (230 V c.a.)

- - Tipo di protezione contro l'accensione:

⊕ II (1) G [EEx ia] IIC (PTB 98 ATEX 2164).

20.2.2 Dispositivo di commutazione termico senza contatto BTS-Ex per la limitazione della temperatura superficiale massima




Figura 45

Funzionamento:

In caso di sovratemperatura l'elemento di commutazione genera un determinato segnale all'iniziatore. Tale segnale viene instradato a un amplificatore di isolamento e deve indurre la disattivazione forzata del motore di azionamento.

Per questo impiego deve essere utilizzato un BTS Ex di Voith approvato per questa funzione.

L'elemento di commutazione è di nuovo pronto per l'uso dopo il raffreddamento del giunto e non deve essere cambiato.




PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

→ **Rispettare le istruzioni per l'uso separate del BTS-Ex 3626-019600!**

(vedere il sito Web).

Il BTS-Ex è previsto per turbogunti a partire dalla **grandezza 366**.

Per la disposizione vedere la tabella al **capitolo 15.4.2**.

Il BTS-Ex è destinato a essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive secondo Direttiva 94/9/CE nel gruppo apparecchi II, categoria apparecchi 2G e 2D ( II 2GD).

PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

Il BTS-Ex per limitazione della temperatura superficiale massima è approvato solo con i componenti forniti da Voith, secondo le istruzioni d'uso del BTS-Ex. In caso di necessità di cambio di pezzi, è assolutamente obbligatorio utilizzare pezzi di ricambio originali di Voith.

La centralina serve per la trasmissione di istruzioni di comando dalla zona potenzialmente esplosiva in quella non potenzialmente esplosiva, nonché per la separazione sicura galvanica di circuiti di comando a sicurezza intrinseca e non intrinseca.

Assicurarsi, che all'inserimento del motore la temperatura massima consentita del turbogunto idrodinamico non venga superata.



→ **Dati tecnici: capitolo 1, pagina 5**

20.3 Dispositivo di misurazione termico senza contatto BTM per preavvertimento

→ Per il BTM sono disponibili le istruzioni per l'uso 3626-019800 (vedere il sito Web).




Figura 46

Funzionamento:

La sonda di temperatura genera in continuo un segnale di misura all'antenna. Tale segnale viene instradato a una centralina con 4 canali.

Le temperature misurate di ogni canale vengono visualizzate nella centralina.

Le temperature misurate vengono inoltre generate come segnali 4-20 mA.

Per ciascun canale di misurazione sono inoltre disponibili due uscite relè con soglie di commutazione impostabili dalla tastiera della centralina (ad esempio preavvertimento, disattivazione).

Il BTM è previsto per turbogiunti a partire dalla **grandezza 366**.

Per la disposizione vedere la tabella al **capitolo 15.4.1**.



PERICOLO!

Il BTM non è destinato a essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive secondo Direttiva 94/9/CE.

- pagina vuota -

21 Informazioni sui pezzi di ricambio

Sulla base della grande molteplicità di versioni, di seguito vengono raffigurate solo versioni di base dei turbogiunti idrodinamici a riempimento costante.



Avvertenze!

– Pezzi di ricambio:

I pezzi di ricambio devono corrispondere ai requisiti tecnici definiti da Voith. Se si utilizzano pezzi di ricambio originali ciò è garantito.

Il montaggio e/o l'utilizzo di pezzi di ricambio NON originali possono modificare in modo negativo le caratteristiche costruttive prescritte dei **turbogiunti Voith**, compromettendone con ciò la sicurezza.

È esclusa qualsiasi responsabilità di Voith per danni derivanti dall'utilizzo di pezzi di ricambio NON originali.

- Il tipo del proprio turbogiunto idrodinamico è riportato nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso.
- Se l'ambito di fornitura comprende un giunto di collegamento elastico, il tipo di collegamento elastico è riportato anche nella copertina delle presenti istruzioni per l'uso. Le possibilità di disposizione tra turbogiunto e giunto di collegamento elastico sono riportate al **capitolo 10.2**.
- Rispettare quanto riportato al **capitolo 6.2** (Denominazione del tipo) e **19** (Richieste, richiesta di montatori e ordine di pezzi di ricambio).
- L'utilizzatore può eseguire solo i seguenti lavori:
 - Cambio dei tappi fusibili di sicurezza (pos. 0395 / 0260) (**capitolo 15.4**).
 - Cambio degli elastici (pos. 1820) (**capitolo 15.2, 16.3.1, 22**).
 - Lavori secondo il verbale di manutenzione (**capitolo 16.3**).
 - Cambio del liquido d'esercizio (**capitolo 11**).
 - Montaggio di parti per le quali sono indicate le coppie di serraggio (**capitolo 7**).
 Tutti gli altri lavori devono essere eseguiti solo da personale Voith.



PROTEZIONE CONTRO L'ESPLOSIONE!

Se il giunto viene utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva (secondo Direttiva 94/9/CE), possono essere usati solo pezzi originali approvati anche per l'impiego in area a rischio di esplosione.



PERICOLO!

Non eseguire alcuna modifica o retrofit arbitrari!

Non eseguire alcun retrofit con attrezzatura o apparecchiatura di altri produttori! Modifiche o trasformazioni senza previa conferma scritta della ditta Voith comportano perdita di qualsiasi garanzia!

Per i lavori nel turbogiunto idrodinamico rispettare in particolare quanto riportato al capitolo 4 (Sicurezza)!



ATTENZIONE!

Una manutenzione o riparazione a regola d'arte può essere garantita solo da produttore!

21.1 Pezzi di ricambio per tipo 154 T





Figura 47

21.2 Pezzi di ricambio per tipi 206 - 274 T



Raffigurazione esemplificativa con giunto di collegamento Tipo **ERK**.

→ Giunti di collegamento: **capitolo 22, pagina 100**

Figura 48

¹⁾ Non raffigurati!

Viti ed elementi unificati				Parti soggette a usura				Parti principali del giunto			
N° pos.	Denominazione	154 T	206 274 T	N° pos.	Denominazione	154 T	206 274 T	N° pos.	Denominazione	154 T	206 274 T
0050	Vite di arresto	x	x	0130	Cuscinetto scanalato	x	x	0040	Mozzo del giunto	x	x
0070	Anello di sicurezza	x	x	0170	Paraolio radiale	x	x	0080	Rondella di tenuta	x	x
0230	Tappo di riempimento		x	0395	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0090	Girante interna	x	x
0265	Tappo cieco		x	0545	Guarnizione piatta	x	x	0190	Guscio	x	x
0390	Tappo di riempimento	x	x	0660	Elemento elastico	x	x	0300	x	x	x
1845	Vite senza testa	x						0670	Mozzo	x	x

21.3 Pezzi di ricambio per tipi T e TN




Figura 49

21.3.1 Pezzi di ricambio per tipi 366 - 1150 T




Figura 50

Parte superiore della
figura:

Raffigurazione
esemplificativa con
giunto di
collegamento
tipo **EEK-M**.

Parte inferiore della
figura:

Raffigurazione
esemplificativa con
giunto di collega-
mento Tipo **EEK-E**.

21.3.2 Pezzi di ricambio per tipi 366 - 650 TN




Figura 51

→ Giunti di
collegamento:
capitolo 22,
pagina 100

1) Per disposizione e numero vedere le tabelle al **capitolo 15.4**.

2) Solo per funzionamento in continuo o liquido d'esercizio acqua (TW...).

Viti ed elementi unificati				Parti soggette a usura				Parti principali del giunto			
N° pos.	Denominazione	T	TN	N° pos.	Denominazione	T	TN	N° pos.	Denominazione	T	TN
0050	Vite di arresto	x		0130	Cuscinetto scanalato	x	x	0040	Mozzo giunto/albero giunto	x	x
0265	Tappo cieco	x	x	0140	Cuscinetto scanalato	x	x	0080	Rondella di tenuta	x	
0390	Tappo di riempimento	x	x	0160	Paraolio radiale	x	x	0090	Girante interna	x	x
0394	Tappo cieco	x	x	0165		x	x	0100	Anello con chiodi / anello a vite / anello di bloccaggio	x	x
0396	Tappo spia	x	x	0170	Paraolio radiale	x	x				
0780	Vite a testa esagonale		x	0175		x	x	0190	Guscio	x	x
1830	Vite a testa esagonale	x		0210	Anello di tolleranza	x	x	0300	Girante esterna	x	x
1845	Vite senza testa	x	x	0260	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0770	Flangia accoppiata primaria		x
				0320	Anello di tolleranza	x	x	0830	Coperchio anello di tenuta	x	x
				0395	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0990	Coperchio di giunzione	x	x
				0545	Guarnizione piatta	x	x	1800	Mozzo	x	
				0820	Guarnizione O-ring	x	x	1810	Anello/flangia	x	
				0994	Guarnizione piatta	x	x				
				1820	Elemento elastico	x					

- pagina vuota -

21.4 Pezzi di ricambio per tipi 274 TV / TVV




Figura 52

→ Rappresentazione
esemplificativa con
giunto di
collegamento
tipo **ENK-SV**.

→ Giunti di
collegamento:
capitolo 22,
pagina 100

Viti ed elementi unificati				Parti soggette a usura				Parti principali del giunto			
N° pos.	Denominazione	274 TV	274 TVV	N° pos.	Denominazione	274 TV	274 TVV	N° pos.	Denominazione	274 TV	274 TVV
0050	Vite di arresto	x	x	0130	Cuscinetto scanalato	x	x	0040	Mozzo del giunto	x	x
0070	Anello di sicurezza	x	x	0170	Paraolio radiale	x	x	0080	Rondella di tenuta	x	x
0230	Tappo di riempimento	x	x	0395	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0090	Girante interna	x	x
0265	Tappo cieco	x	x	0545	Guarnizione piatta	x	x	0190	Guscio	x	x
0390	Tappo di riempimento	x	x	0994	Guarnizione piatta	x	x	0300	Girante esterna	x	x
1830	Vite a testa esagonale	x	x	1820	Elemento elastico	x	x	0410	Camera di ritardo	x	x
1840	Rondella elastica	x	x					1800	Mozzo	x	x
1845	Vite senza testa	x	x					1810	Anello / flangia	x	x

21.5 Pezzi di ricambio per tipi TV / TVV e TVN / TVVN




Figura 53

21.5.1 Pezzi di ricambio per tipi 366 - 1150 TV / TVV




Figura 54

Raffigurazione
esemplificativa con
giunto di collega-
mento tipo **EPK**.

21.5.2 Pezzi di ricambio per tipi 366 - 650 TVN / TVVN




Figura 55

Parte superiore della
figura:
Flangia, versione 1
(lunghezza di
montaggio lunga)

Parte inferiore della
figura:
Flangia, versione 2
(lunghezza di
montaggio corta),
solo per tipo TVVN.

→ Giunti di
collegamento:
capitolo 22,
pagina 100100

- 1) Per disposizione e numero vedere le tabelle al **capitolo 15.4**.
 2) Solo per funzionamento in continuo o liquido d'esercizio acqua (TW...).
 3) Solo per tipo T...F..., non raffigurati nella figura!
 4) Nel caso delle grandezze 366 e 422, inserita nella scanalatura della camera di ritardo.
 5) Con giunto non adatto per zona a rischio di esplosione: vite senza testa opzionale per giunti di collegamento ENK-SV, ENK-SX ed EPK.
 Con giunto adatto per zona a rischio di esplosione: vite senza testa standard.

Viti ed elementi unificati				Parti soggette a usura				Parti principali del giunto			
N° pos.	Denominazione	TV	TVN	N° pos.	Denominazione	TV	TVN	N° pos.	Denominazione	TV	TVN
0050	Vite di arresto	x		0130	Cuscinetto scanalato	x	x	0040	Mozzo giunto/albero giunto	x	x
0265	Tappo cieco	x	x	0140	Cuscinetto scanalato	x	x	0080	Rondella di tenuta	x	
0390	Tappo di riempimento	x	x	0160	Paraolio radiale	x	x	0090	Girante interna	x	x
0394	Tappo cieco	x	x	0165		x	x	0100	Anello con chiodi / anello a vite / anello di bloccaggio	x	x
0396	Tappo spia	x	x	0170	Paraolio radiale	x	x	0190	Guscio	x	x
0455	Vite ugello	x	x	0175		x	x	0300	Girante esterna	x	x
0780	Vite a testa esagonale		x	0210	Anello di tolleranza	x	x	0410	Camera di ritardo	x	x
1830	Vite a testa esagonale	x		0260	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0770	Flangia accoppiata primaria		x
1845	Vite senza testa		x	0320	Anello di tolleranza	x	x	0800	Coperchio di tenuta	x	x
1870	Vite a testa esagonale	x		0395	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0830	Coperchio anello di tenuta	x	x
1880	Rondella elastica	x		0510	Guarnizione O-ring	x	x	1000	Inserto valvola (tipo T...F...)	x	x
				0820	Guarnizione O-ring	x	x	1800	Mozzo	x	
				0545, 0994	Guarnizione piastra	x	x	1810	Anello/flangia	x	
				1820	Elemento elastico	x		1860	Lamiera di tenuta	x	

21.6 Pezzi di ricambio per tipi TVVS e TVVSN




Figura 56

21.6.1 Pezzi di ricambio per tipi 422 - 1150 TVVS




Figura 57

Parte superiore della figura:
Raffigurazione esemplificativa con giunto di collegamento tipo **ENK-SV**.

Parte inferiore della figura:
Raffigurazione esemplificativa con giunto di collegamento tipo **ENK-SX**.

21.6.2 Pezzi di ricambio per tipi 422 - 650 TVVSN




Figura 58

Parte superiore della figura:
Flangia, versione 1 (lunghezza di montaggio lunga)

Parte inferiore della figura:
Flangia, versione 2 (lunghezza di montaggio corta)

→ Giunti di collegamento:
capitolo 22, pagina 100

- 1) Per disposizione e numero vedere le tabelle al **capitolo 15.4**.
 2) Solo per funzionamento in continuo o liquido d'esercizio acqua (TW...).
 3) Solo per tipo T...F..., non raffigurati nella figura!
 4) Nel caso della grandezza 422, inserita nella scanalatura della camera di ritardo.
 5) Con giunto non adatto per zona a rischio di esplosione: vite senza testa opzionale per giunti di collegamento ENK-SV, ENK-SX ed EPK.
 Con giunto adatto per zona a rischio di esplosione: vite senza testa standard.

Viti ed elementi unificati				Parti soggette a usura				Parti principali del giunto			
N° pos.	Denominazione	TVV-S	TVV-SN	N° pos.	Denominazione	TVV-S	TVV-SN	N° pos.	Denominazione	TVV-S	TVV-SN
0050	Vite di arresto	x		0130	Cuscinetto scanalato	x	x	0040	Mozzo giunto/albero giunto	x	x
0265	Tappo cieco	x	x	0140	Cuscinetto scanalato	x	x	0080	Rondella di tenuta	x	
0390	Tappo di riempimento	x	x	0160	Paraolio radiale	x	x	0090	Girante interna	x	x
0394	Tappo cieco	x	x	0165	Paraolio radiale	x	x	0100	Anello con chiodi / anello a vite / anello di bloccaggio	x	x
0396	Tappo spia	x	x	0170	Paraolio radiale	x	x	0190	Guscio	x	x
0455	Vite ugello	x	x	0175	Anello di tolleranza	x	x	0300	Girante esterna	x	x
0780	Vite a testa esagonale		x	0210	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0410	Camera di ritardo	x	x
1830	Vite a testa esagonale	x		0260	Anello di tolleranza	x	x	0770	Flangia accoppiata primaria		x
1840	Rondella elastica	x		0320	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0800	Coperchio di tenuta cuscinetto	x	x
1845	Vite senza testa	x	x	0395	Guarnizione O-ring	x	x	0830	Coperchio anello di tenuta	x	x
				0510, 0820	Guarnizione O-ring	x	x	1000	Inserto valvola (tipo T...F...)	x	x
				0545, 0994	Elemento elastico	x	x	1800	Mozzo	x	
				1820		x	x	1810	Anello / flangia	x	

21.7 Pezzi di ricambio per tipo 154 DT

Raffigurazione con
giunto di collegamen-
to tipo ERK.




Figura 59

→ Giunti di
collegamento:
capitolo 22,
pagina 100

Viti ed elementi unificati		Parti soggette a usura		Parti principali del giunto	
N° pos.	Denominazione	N° pos.	Denominazione	N° pos.	Denominazione
0050	Vite di arresto	0130	Cuscinetto scanalato	0040	Mozzo del giunto
0070	Anello di sicurezza	0170	Paraolio radiale	0080	Rondella di tenuta
0390	Tappo di riempimento	0395	Tappo fusibile di sicurezza	0090	Girante interna
1845	Vite senza testa	0545	Guarnizione piatta	0300	Girante esterna
		0660	Elemento elastico	0305	Girante esterna
				0670	Mozzo

21.8 Pezzi di ricambio per tipi 206 DT e 274 DT / DTV




Figura 60

Parte superiore della figura:
Raffigurazione del tipo **DT** con giunto di collegamento tipo **ERK**.

Parte inferiore della figura:
Raffigurazione del tipo **DTV** con giunto di collegamento tipo **ENK-SV**.

- 1) Solo per funzionamento in continuo o liquido d'esercizio acqua (DTW...).
- 2) Con giunto non adatto per zona a rischio di esplosione: vite senza testa opzionale per giunti di collegamento ENK-SV.
Con giunto adatto per zona a rischio di esplosione: vite senza testa standard.

→ Giunti di collegamento:
capitolo 22,
pagina 100

Viti ed elementi unificati			Parti soggette a usura				Parti principali del giunto			
N° pos.	Denominazione	DT / DTV	N° pos.	Denominazione	DT	DTV	N° pos.	Denominazione	DT	DTV
0050	Vite di arresto	x	0130	Cuscinetto scanalato	x	x	0040	Mozzo del giunto	x	x
0070	Anello di sicurezza	x	0170	Paraolio radiale	x	x	0080	Rondella di tenuta	x	x
0390	Tappo di riempimento	x	0175	Paraolio radiale	x	x	0090	Girante interna	x	x
1830	Vite a testa esagonale	x	0395	Tappo fusibile di di sicurezza	x	x	0300	Girante esterna	x	x
1840	Rondella elastica	x	0545	Guarnizione piatta	x	x	0305	Girante esterna	x	x
1845	Vite senza testa	x	0660	Elemento elastico	x	x	0410	Camera di ritardo		x
			0994	Guarnizione piatta		x	0670	Mozzo	x	x
			1230	Guarnizione O-ring	x	x	1250	Anello di tenuta olio	x	x
			1820	Elemento elastico	x	x	1800	Mozzo	x	x
							1810	Anello/flangia	x	x

Figura 61






Figura 62

Parte superiore della figura:
Raffigurazione tipo **DT** con giunto di collegamento tipo **EPK**.

Parte inferiore della figura:
Raffigurazione tipo **DTV** con giunto di collegamento tipo **EPK**.

¹⁾ Per disposizione e numero vedere le tabelle al **capitolo 15.4**.

²⁾ Solo per funzionamento in continuo o liquido d'esercizio acqua (DTW...).

→ Giunti di collegamento:
capitolo 22,
pagina 100

Viti ed elementi unificati				Parti soggette a usura				Parti principali del giunto			
N° N°	Denominazione	DT	DTV	N° pos.	Denominazione	DT	DTV	N° pos.	Denominazione	DT	DTV
0046	Anello di sicurezza	x	x	0130	Cuscinetto scanalato	x	x	0040	Mozzo del giunto	x	x
0050	Vite di arresto	x	x	0140	Cuscinetto scanalato	x	x	0045	Anello filettato	x	x
0070	Coppiglia di serraggio	x	x	0170	Paraolio radiale	x	x	0080	Rondella di tenuta	x	x
0110	Vite a testa esagonale	x	x	0175		x	x	0090	Girante interna	x	x
0390	Tappo di riempimento	x	x	0320	Anello di tolleranza	x	x	0100	Anello di bloccaggio	x	x
0396	Tappo spia	x	x	0395	Tappo fusibile di sicurezza	x	x	0300	Girante esterna	x	x
0470	Rondella elastica	x	x					0410	Camera di ritardo		x
0530	Vite a testa esagonale	x	x	0405	Anello di tenuta	x	x	0800	Coperchio anello di tenuta	x	X
0540	Vite a testa esagonale	x	x	0510	Anello di tenuta		x				
0550	Dado esagonale	x	x	0545	Guarnizione piatta	x	x	0995	Pezzo intermedio	x	x
0560	Rondella elastica	x	x	0820	Guarnizione O-ring	x	x	1800	Mozzo	x	x
0810	Vite a testa esagonale	x	x	0994	Guarnizione piatta		x	1810	Anello/flangia	x	x
0840	Rondella elastica	x	x	1820	Elemento elastico	x	x	1860	Lamiera di tenuta	x	x
1830	Vite a testa esagonale	x	x					1865	Lamiera di tenuta 2	x	x
1835	Dado esagonale		x								
1840	Rondella elastica		x								
1845	Vite senza testa	x	x								
1870	Vite a testa esagonale	x	x								
1880	Rondella elastica	x	x								

22 Informazioni sui pezzi di ricambio dei giunti di collegamento

22.1 Giunti di collegamento lato azionamento

22.1.1 Giunto a pacchetto elastico tipo EPK




Figura 63

Viti ed elementi unificati					Parti soggette a usura		Parti principali del giunto				
N°pos.	Denominazione	ENK	EEK	EPK	N°pos.	Denominazione	N°pos.	Denominazione	ENK	EEK	EPK
1830	Vite a testa esagonale	x	x	x	1820	Elemento elastico 1)	1800	Mozzo	x	x	x
1840	Rondella elastica	x	x	x			1810	Anello / flangia	x	x	x
1845	Vite senza testa	x	x	x			1860	Lamiera di tenuta			x
1870	Vite a testa esagonale			x							
1880	Rondella elastica			x							

1) Disponibili diverse lunghezze elastico

22.1.2 Giunto a elementi elastico tipo EEK

Mozzo albero esterno, tipo EEK-E




Figura 64

Mozzo albero interno, tipo EEK-M




Figura 65

22.1.3 Giunto a camma elastico tipo ENK

Mozzo albero esterno, tipo **ENK-SX**




Figura 66

Mozzo albero interno, tipo **ENK-SV**




Figura 67

1) Vite senza testa non raffigurata, vedere le figure 30 e 31 a pagina 41.

22.2 Giunti di collegamento lato condotta

22.2.1 Giunto Nor-Mex G




Figura 68

Viti ed elementi unificati		Parti soggette a usura		Parti principali del giunto	
N° pos.	Denominazione	N° pos.	Denominazione	N° pos.	Denominazione
1816	Vite a testa cilindrica	1820	Elemento elastico	0770	Flangia accoppiata primaria 1
1845	Vite senza testa			0770	Flangia accoppiata primaria 2
				1800	Mozzo
				1811	Mozzo flangiato
				1815	Anello a griffe

- pagina vuota -

23 Rappresentanze di Voith Turbo GmbH & Co. KG

West-Europe:

Germany (VTCR):
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Start-up Components
Voithstr. 1
74564 CRAILSHEIM
GERMANY
Phone: +49-7951 32-409
Fax: +49-7951 32-480
e-mail: start-up.components@voith.com
www.voithturbo.com/start-up-components

Service:
Phone: +49 7951 32-1020
Fax: +49 7951 32-554
e-mail: vtcr-ait.service@voith.com
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +49 7951 32-599

Austria:
Indukont Antriebstechnik GmbH
Badenerstraße 40
2514 TRAIKIRCHEN
AUSTRIA
Phone: +43-2252-81118-22
Fax: +43-2252-81118-99
e-mail: info@indukont.at

Belgium (VTBV):
Voith Turbo S. A. / N. V.
Square Louisa 36
1150 BRÜSSEL
BELGIUM
Phone: +32-2-7626100
Fax: +32-2-7626159
e-mail: voithturbo.be@voith.com

Denmark (VTDK):
Voith Turbo A/S
Egegårdsvej 5
4621 GADSTRUP
DENMARK
Phone: +45-46 141550
Fax: +45-46 141551
e-mail: postmaster@voith.dk

Faroe Islands:
see Denmark (VTDK)

Finland (Masino):
Masino Oy
Kärkikuja 3
01740 VANTAA
FINLAND
Phone: +358-10-8345 500
Fax: +358-10-8345 501
e-mail: sales@masino.fi

France (VTFV):
Voith Turbo S. A. S.
21 Boulevard du Champy-Richardets
93166 NOISY-LE-GRAND CEDEX
FRANCE
Phone: +33-1-4815 6903
Fax: +33-1-4815 6901
e-mail: voithfrance@voith.com

Great Britain (VTGB):
Voith Turbo Limited
6, Beddington Farm Road
CRO 4XB CROYDON, SURREY
GREAT BRITAIN
Phone: +44-20-8667 0333
Fax: +44-20-8667 0403
e-mail: Turbo.UK@voith.com
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +44-20-8667 0333

Greece:
see Germany (VTCR)

Greenland:
see Denmark (VTDK)

Ireland:
see Great Britain (VTGB)

Italy (VTIV):
Voith Turbo s.r.l.
Via G. Lambrakis 2
42122 REGGIO EMILIA
ITALY
Phone: +39-05-2235-6714
Fax: +39-05-2235-6790
e-mail: info.voithturbo@voith.com

Liechtenstein:
see Germany (VTCR)

Luxembourg:
see Belgium (VTBV)

Netherlands (VTNT):
Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AK TWELLO
THE NETHERLANDS
Phone: +31-571-2796-00
Fax: +31-571-2764-45
e-mail: voithnederland@voith.com

Norway (VTNO):
Voith Turbo AS
Gamle Leirdals vei 3
1081 OSLO
NORWAY
Phone: +47 2408 4800
Fax: +47 2408 4801
e-mail: info.turbo.norway@voith.com

Portugal:
see Spain (VTEV)

Spain (VTEV):
Voith Turbo S. A.
Avenida de Suiza 3
P.A.L. Coslada
28820 COSLADA (MADRID)
SPAIN
Phone: +34-91-6707816
Fax: +34-91-6707841
e-mail: info.voithturbo@voith.com

Sweden (VTSN):
Voith Turbo AB
Finspångsgatan 46
16353 SPÅNGA-STOCKHOLM
SWEDEN
Phone: +46-8-564-755-50
Fax: +46-8-564-755-60
e-mail: voithturbo.sweden@voith.com

Switzerland:
see Germany (VTCR)

East-Europe:

Albania:
see Hungary (VTHU)

Bosnia Herzegovina:
see Hungary (VTHU)

Bulgaria:
see Hungary (VTHU)

Croatia:
see Hungary (VTHU)

Czech Republic (VTCZ):
Voith Turbo s.r.o.
Hviezdoslavova 1a
62700 BRNO
CZECH REPUBLIC
Phone: +420-543-176163
Fax: +420-548-226051
e-mail: info@voith.cz

Estonia:
see Poland (VTPL)

Hungary (VTHU):
Voith Turbo Kft.
Felvég Útca 4
2051 BIATORBÁGY
HUNGARY
Phone: +36-23-312 431
Fax: +36-23-310 441
e-mail: vthu@voith.com

Kosovo:
see Hungary (VTHU)

Latvia:
see Poland (VTPL)

Lithuania:
see Poland (VTPL)

Macedonia:
see Hungary (VTHU)

Poland (VTPL):
Voith Turbo sp.z o.o.
Majków Duży 74
97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA
POLAND
Phone: +48-44 646 8848
Fax: +48-44-646 8520
e-mail: voithturbo.polska@voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +48-44 646 8519

Romania (VTRO):
Voith Turbo S.R.L.
Pipera Business Tower,
10th Floor, 2nd Office
Blv. Dimitrie Pompeiu 8
020337 BUCHAREST
ROMANIA
Phone: +40-31-22 36100
Fax: +40-21-22 36210
e-mail: voith.romania@voith.com

Russia (VTRU):
Voith Turbo O.O.O.
Branch Office Moskau
Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str. 3
109240 MOSKAU
RUSSIA
Phone: +7 495 915-3296 ext. 122
Fax: +7 495 915-3816
mobil Herr Bulanzev: +7 919 108 2468
e-mail: voithmoscow@Voith.com

Voith Turbo
Branch Office Novokusnetsk
(Shcherbinin, Anatoliy)
Skorosnaya ul. 41, Liter B1
654025 NOVOKUSNETSK
Kemerovskaya oblast
RUSSIA
Phone/Fax: +7 3843 311 109
mobil: +7 9132 802 110
e-mail: voith22@bk.ru

Serbia:
see Hungary (VTHU)

Slovak Republic:
see Czech Republic (VTCZ)

Slovenia:
see Hungary (VTHU)

Ukraine (VTUA):
Voith Turbo Ltd.
Degtyarivska Str. 25 of 23, building 1
04119 KIEV
UKRAINE
Phone: +380-44-489 4621
Fax: +380-44-489 4621
e-mail: Dmitriy.Kalinichenko@Voith.com

see also Poland (VTPL)

North America:

Canada (VTC):

Voith Turbo Inc.
171 Ambassador Drive, Unit 1
L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO
CANADA
Phone: +1-905-670-3122
Fax: +1-905-670-8067
e-mail: information@voithusa.com
e-mail: info@voithusa.com
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +1-905-738-1829

Mexico (VTX):

Voith Turbo S.A. de C.V.
Alabama No.34
Col. Nápoles Delg. Benito Juarez
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
MÉXICO
Phone: +52-55-5340 6970
Fax: +52-55-5543 2885
e-mail: vtx-info@voith.com

U.S.A. (VTI):

Voith Turbo Inc.
25 Winship Road
YORK, PA 17406-8419
UNITED STATES
Phone: +1-717-767 3200
Fax: +1-717-767 3210
e-mail: VTI-Information@voith.com
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +1-717-767 3200
e-mail: VTIServiceCenter@voith.com

Southern- + Middle Amerika:

Brazil (VTPA):

Voith Turbo Ltda.
Rua Friedrich von Voith 825
02995-000 JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP
BRAZIL
Phone: +55-11-3944 4393
Fax: +55-11-3941 1447
e-mail: info.turbo-brasil@voith.com
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +55-11-3944 4646

Colombia (VTKB):

Voith Turbo Colombia Ltda.
Calle 17 No. 69-26
Centro Empresarial Montevideo
11001000 BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA
Phone: +57 141-20590
Fax: +57 141-17664
e-mail: voith.colombia@voith.com

Chile (VTCI):

Voith Turbo S. A.
Av.Pdte.Eduardo Frei Montalva 6115
8550189 SANTIAGO DE CHILE (CONCHALI)
CHILE
Phone: +56-2-944-6900
Fax: +56-2-944-6950
e-mail: VoithTurboChile@voith.com

Ecuador:

see Colombia (VTKB)

Peru (VTPE):

Voith Turbo S.A.C.
Av. Argentina 2415
LIMA 1
PERU
Phone: +51-1-6523014
Fax: +51-1-6383424
e-mail: Israel.Jahnsen@Voith.com
see also Brazil (VTPA)

Venezuela:

see Colombia (VTKB)

Africa:

Algeria:

see France (VTFV)

Botswana:

see South Africa (VTZA)

Egypt:

Copam Egypt
33 El Hegaz Street, W. Heliopolis
11771 CAIRO
EGYPT
Phone: +202-22566 299
Fax: +202-22594 757
e-mail: copam@datum.com.eg

Gabon:

see France (VTFV)

Guinea:

see France (VTFV)

Ivory Coast:

see France (VTFV)

Lesotho:

see South Africa (VTZA)

Marocco (VTCA):

Voith Turbo S.A.
Rue Ibnou El Koutia, No. 30
Lot Attawfiq – Quartier Oukacha
20250 CASABLANCA
MAROCCO
Phone: +212 522 34 04 41
Fax: +212 522 34 04 45
e-mail: info@voith.ma

Mauretania:

see Spain (VTEV)

Mozambique:

see South Africa (VTZA)

Namibia:

see South Africa (VTZA)

Niger:

see France (VTFV)

Senegal:

see France (VTFV)

South Africa (VTZA):

Voith Turbo Pty. Ltd.
16 Saligna Street
Hughes Business Park
1459 WITFIELD, BOKSBURG
SOUTH AFRICA
Phone: +27-11-418-4000
Fax: +27-11-418-4080
e-mail: info.VTZA@voith.com
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +27-11-418-4060

Swaziland:

see South Africa (VTZA)

Tunesia:

see France (VTFV)

Zambia:

see South Africa (VTZA)

Zimbabwe:

see South Africa (VTZA)

Near + Middle East:

Bahrain:

see United Arabian Emirates (VTAE)

Iran (VTIR):

Voith Turbo Iran Co., Ltd.
1st Floor, No. 215
East Dastgerdi Ave.
Modarres Highway
19198-14813 TEHRAN
IRAN
Phone: +98-21-2292 1524
Fax: +98-21-2292 1097
e-mail: voithturbo.iran@voith.ir

Iraq:

see United Arabian Emirates (VTAE)

Israel (VTIL):

Voith Turbo Israel Ltd.
Tzvi Bergman 17
49279 PETACH
ISRAEL
Phone: +972-3-9131 888
Fax: +972-3-9300 092
e-mail: tpt.israel@voith.com

Jordan,

Kuwait,

Lebanon,

Oman,

Qatar,

Saudi Arabia,

Syria:

Yemen:

see United Arabian Emirates (VTAE)

Turkey (VTTR):

Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Ltd. Şti.
Birlik Mah. 415. Cadde No. 9/5
06610 ÇANKAYA-ANKARA
TURKEY
Phone: +90 312 495 0044
Fax: +90 312 495 8522
e-mail: info@aserman.com.tr

United Arabian Emirates (VTAE):

P.O.Box 263461
Plot No. TP020704
Technopark, Jebel Ali
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
Phone: +971-4 810 4000
Fax: +971-4 810 4090
e-mail: voith-middle-east@voith.com

Australia:

Australia (VTAU):

Voith Turbo Pty. Ltd.
Branch Office Sydney
503 Victoria Street
2164 WETHERILL PARK, NSW
AUSTRALIA
Phone: +61-2-9609 9400
Fax: +61-2-9756 4677
e-mail: vtausydne@voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +61-2-9609 9400
e-mail: vtau_spare_parts@voith.com

New Zealand (VTNZ):

Voith Turbo NZ Pty. Ltd.
Suite 31060 Cook Street
1010 AUCKLAND
NEW ZEALAND
Phone: +64 935 89078
Fax: +64 935 89070
e-mail: VTNZ@voith.com

South-East Asia:

Brunei:

see Singapore (VTSG)

India (VTIP):

Voith Turbo Private Limited
Transmissions and Engineering
P.O. Industrial Estate
500 076 NACHARAM-HYDERABAD
INDIA
Phone: +91-40-27173 561+592
Fax: +91-40-27171 141
e-mail: info@voithindia.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +91-99-4906 0122
e-mail: vtip.service@voith.com

Indonesia:

PT Voith Turbo
Jl. T. B. Simatupang Kav. 22-26
Talavera Office Park, 28th. Fl.
12430 JAKARTA
INDONESIA
Phone: +62 21 7599 9848
Fax: +62 21 7599 9846
e-mail: vike.aryanti@voith.com

Malaysia:

see Singapore (VTSG)

Myanmar:

see Singapore (VTSG)

Singapore (VTSG)

Voith Turbo Pte. Ltd.
10 Jalan Lam Huat
Voith Building
737923 SINGAPORE
SINGAPORE
Phone: +65-6861 5100
Fax: +65-6861-5052
e-mail: sales.singapore@voith.com

Thailand:

see Singapore (VTSG)

Vietnam:

see Singapore (VTSG)

East Asia:

China:

see Hongkong (VTEA)

Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co., Ltd. (VTCB)
Beijing Branch
18 Floor, Tower F, Phoenix Place
5A Shuguang Xili, Chaoyang District
100028 BEIJING
P.R. CHINA
Phone: +86-10-5665 3388
Fax: +86-10-5665 3333
e-mail: VT_Industry_China@Voith.com

Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd. (VTCN)
Representative Office Shanghai
No. 265, Hua Jin Road
Xinzhuang Industry Park
201108 SHANGHAI
CHINA
Phone: +86-21-644 286 86
Fax: +86-21-644 286 10
e-mail: VT_Industry_China@Voith.com

Service Center (VTCT):

Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd.
Taiyuan Branch
No. 36 Workshop, TISCO,
No. 73, Gangyuan Road
030008 TAIYUAN, SHANXI
P.R. CHINA
Phone: +86 351 526 8890
Fax: +86 351 526 8891
e-mail: VT_Industry_China@Voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +86 21 4087 688
e-mail: Hongjun.Wang@voith.com

Hongkong (VTEA):

Voith Turbo Ltd.
908, Guardforce Centre,
3 Hok Yuen Street East,
HUNGHOM, KOWLOON
HONG KONG
Phone: +85-2-2774 4083
Fax: +85-2-2362 5676
e-mail: voith@voith.com.hk

Japan (VTFC):

Voith Turbo Co., Ltd.
9F, Sumitomo Seimei Kawasaki Bldg.
11-27 Higashida-chou, Kawasaki-Ku,
Kawasaki-Shi,
210-0005 KANAGAWA
JAPAN
Phone: +81-44 246 0335
Fax: +81-44 246 0660
e-mail: fvc-taki@fsinet.or.jp

Korea (VTKV):

Voith Turbo Co., Ltd.
Room # 1717, Golden Tower
Officetel 191
Chungjung-Ro 2-Ka
Saedaemoon-Ku
120-722 SEOUL
SOUTH KOREA
Phone: +82-2-365 0131
Fax: +82-2-365 0130
e-mail: paul.lee@voith.com

Macau:

see Hongkong (VTEA)

Mongolia (VTA-MON):

Voith Turbo GmbH & Co. KG
2nd Floor Serkh Bogd Co. Ltd.
Office Building United Nations Street 4,
Khoroo Chingeltei District
ULAANBAATAR
MONGOLIA
Phone: +976 7010 8869
e-mail: Daniel.Bold@Voith.com

Philippines:

see Taiwan (VTTI)

Taiwan (VTTI):

Voith Turbo Co. Ltd.
Taiwan Branch
No. 3 Taitang Road,
Xiaogang District
81246 KAOHSIUNG
TAIWAN, R.O.C.
Phone: +886-7-806 1806
Fax: +886-7-806 1515
e-mail: vti@voith.com.tw

24 Indice analitico

Allineamento	40	Dispositivo di estrazione meccanico ...	76
Ambito di fornitura	18	EPK, EEK, ENK.....	100
Apparecchi elettrici	13	Esempi di tipi di giunto	27
Applicazione	34	Estrazione	74
Azionamento a più motori.....	57		
Azionamento a ruota esterna	31, 37	Fermo.....	57, 63
Azionamento a ruota interna	31	Flangia accoppiata primaria	100
		Funzionamento	24, 58
Blocco	16		
Blocco della condotta	16	Giunti di collegamento.....	40, 100
BTM.....	84	Giunti di collegamento elastici.....	40
BTS	82	Grassi, proposte di tipi	49
BTS-Ex	83	Grasso, requisiti	48
		Guasti – rimedi	77
Calotta di protezione	56		
Cambio dei cuscinetti	63	Imballaggio.....	22
Caratteristica di avviamento	15	Incidente, come	
Chiave per boccole.....	74	comportarsi in caso di un incidente.....	14
Chiavette	33	Indicazioni aggiuntive.....	6
Classi di rischio	10	Informazioni sui pezzi di ricambio	86
Collegamento equipotenziale.....	56	1150 DT / DTV.....	98
Collegamento stella/triangolo.....	57	206 - 274 T	87
Come comportarsi in caso d'incidenti..	14	274 TV / TVV	91
Componenti elettrici	12	TV / TVV e TVN / TVVN.....	92
Contenuto di metano, controllo del		Informazioni, pezzi di ricambio.....	86
contenuto di metano.....	14	Intervalli di manutenzione	63
Controllo del riempimento	53		
Posizione di montaggio orizzontale	53	Lavori nel turbogiunto idrodinamico	12
Posizione di montaggio verticale ...	53	Liquidi d'esercizio.....	15, 18
Controllo dell'usura dell'elemento elastico	62	Proposte di tipi.....	46
Copertura di protezione.....	12, 56, 61	Requisiti.....	47
Coppie di serraggio	29, 30	Liquidi d'esercizio	45
Cuscinetti	63	acqua.....	48
		Requisiti.....	45
Dati tecnici.....	5	Lista di oli	47
Denominazione del tipo.....	25	Livello di pressione acustica	12
Dichiarazione del produttore	7, 8	Lubrificazione dei cuscinetti	63
Dichiarazione di		Lunghezze di montaggio L	42
montaggio dei gruppi costruttivi	7, 8		
Disinserimento in caso		Manutenzione.....	58, 86
di sovraccarico del giunto.....	16	Cuscinetti.....	63
Dispositivi di applicazione	34, 36	Giunto di collegamento elastico.....	62
Dispositivi di applicazione		Pulizia esterna	61
e di estrazione	74	Tappi fusibili di sicurezza.....	64
Dispositivi di estrazione.....	74	Materiale guarnizione a temperatura	
Dispositivi di monitoraggio	16, 66, 81	d'esercizio superiore a 100°C	46
BTM.....	84	Messa in funzione	56, 80
BTS.....	82	Modifiche costruttive	11
BTS-Ex	83	Monitoraggio del prodotto	17
MTS	81	Monitoraggio della temperatura	5, 81
Dispositivi di sollevamento	19	Montaggio	
Dispositivo di controllo del livello di		tipo di base T.....	31
riempimento	52	tipo di base TN	37
Dispositivo di estrazione		MTS.....	81
idraulico	75		
meccanico	76	N° di serie.....	80
Dispositivo di estrazione idraulico	75	Oli minerali	46

Ordine.....	80	Simboli	10
Ordine di pezzi di ricambio	80	Smontaggio	73
Parole di avvertimento.....	10	Sollevamento.....	19
Pericoli.....	10	Sovraccarico.....	13, 15, 16
Pericoli residui	14	Sovraccarico del giunto	16
Pezzi di ricambio	9, 86	Stato al momento della consegna	18
154 DT	96	Stoccaggio	18, 22
154 T	87	Svuotamento	54
206 DT e 274 DT / DTV	97	Posizione di montaggio orizzontale	
T e TN	88	con camera di ritardo	54
TVVS e TVVSN.....	94	Posizione di montaggio orizzontale	
Piano di manutenzione.....	60	senza camera di ritardo	54
Potenza trasmessa.....	15	Posizione di montaggio verticale ...	55
Preparazione	32, 73	Tappi fusibili di sicurezza ..	13, 16, 18, 64
Procedura di allineamento.....	43	Tappi fusibili di sicurezza	
Proposte di tipi per requisiti particolari	47	per l'impiego in atmosfere esplosive ...	66
Protezione	22	Tappi fusibili di sicurezza	
Punto di combustione.....	45	per l'impiego normale	65
Punto di scorrimento	45, 47	Tappo cieco.....	87, 91
Punto d'infiammabilità	47	Tappo spia.....	53, 99
Qualifica	17	Temperatura del giunto	15
Rappresentanze	103	Temperature ambiente	13
Richiesta di un montatore.....	80	Tolleranze di allineamento	42
Richieste.....	80	Trasporto.....	18
Riempimento		Uso conforme.....	11
Posizione di montaggio orizzontale	51	Uso non conforme.....	11
Posizione di montaggio verticale ...	52	Usura elemento elastico.....	62
Riempimento del giunto.....	51	Utensili	31
Rilubrificazione	63	Valore pH	48
Riparazione	86	Vasca di raccolta	13
Riparazione, manutenzione.....	58	Verbale.....	68, 70, 71
Riscaldamento.....	12, 15	Verbale di manutenzione.....	67, 71
Rischio d'incendio	13	Verbale di messa in funzione	70
Rumore.....	12	Verbale di verifica.....	68
Selezione e qualifica del personale.....	17	Verbale di verifica di montaggio	67
Senso di rotazione.....	57	Vite di arresto	35, 87, 91, 96, 97
Sicurezza.....	10	Vite senza testa.....	87, 91, 96, 97, 100

Voith Turbo GmbH & Co. KG

Start-up Components

Voithstr. 1

74564 Crailsheim

GERMANIA

Tel. +49 7951 32-0

Fax. +49 7951 32-480

startup.components@voith.com

www.voithturbo.com/

startup-components

VOITH

Engineered reliability.